



## Система глобального позиционирования с DVB


### ◆ Функциональное назначение кнопок




- (1) Сенсорный экран  
 (2) Кнопка вкл/выкл режима ожидания  
 (3) Кнопка «Стоп»  
 (4) Кнопка переключения каналов вверх  
 (5) Кнопка переключения каналов вниз



- (6) Кнопка перезагрузки  
 (7) Область действия GPS  
 (8) Громкоговоритель  
 (9) Стилус



- (10) USB разъем  
 (11) Гнездо для DVB антенны



- (12) Звук +/-  
 (13) Включение/выключение питания  
 (14) Разъем для карт SD/MMC  
 (15) Разъем для наушников  
 (16) Разъем питания  
 (17) Внешний разъем для DVB антенны

### ◆ Управление

1. Вставьте карту памяти SD/MMC (с необходимой вам картой местности) в SD/MMC разъем.
2. Переставьте переключатель питания в состояние «вкл», удерживайте кнопку вкл/выкл режима ожидания в течение двух секунд для того, чтобы включить устройство. Короткое нажатие кнопки вкл/выкл режима ожидания включает режим ожидания.
3. Для управления навигацией, пожалуйста, следуйте инструкциям на сенсорном экране. Вы можете нажимать соответствующую иконку для управления.
4. О том, как пользоваться программой навигации, прочтите, пожалуйста, в инструкции пользователя.


### ◆ Установка

#### Крепление подставки для системы навигации в автомобиле


**Примечание:** для сильного и безопасного крепежа не используйте присоску первые 24 часа. В случае низкого заряда батареи, вы можете перезарядить ее в машине: присоедините штекер к вашей системе навигации. Вставьте адаптер источника питания в гнездо прикуривателя.



Вы можете прикрепить кронштейн к лобовому стеклу.




Вставьте систему навигации в автомобильный крепеж: сперва приложите его нижнюю часть к выступающей кромке, а затем аккуратно надавите, пока не раздастся щелчок крепежа.




### Дополнительно: не включено в обычный комплект


При креплении навигационной системы к велосипеду соберите все принадлежности, как показано ниже.



Затем прикрепите крепеж к рулю велосипеда.




### Зарядка системы навигации



### ◆ Примечание:

1. При использовании в машине, мы

настоятельно рекомендуем использовать внешнюю антенну. Вставьте штекер антенны во внешний разъем для антенны, и установите внешнюю антенну снаружи на крыше машины.



2. Если не работают все кнопки прибора, пожалуйста, используйте кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить систему.
3. Во избежание нарушения работы, пожалуйста, не используйте прибор в местах с сильным электрическим/ магнитным полем.


### ◆ Предупреждение

Когда прибор не используется долгое время, пожалуйста, переключайте выключатель питания устройства в состояние «Выкл» и перезарядите батарею в любое другое время, в противном случае срок службы батареи может уменьшиться.

Храните прибор в безопасном месте во избежание воздействия высоких температур и влаги.

## Управление меню

Когда вы включаете устройство, прибор автоматически открывает главное меню (см. рисунок).




## Навигация

Для управления навигацией, пожалуйста, обратитесь к инструкции пользователя.

## Настройки




Нажмите эту иконку, чтобы войти в меню настроек.



## 1) Звук



Нажмите эту иконку чтобы войти в меню настроек звука, как показано ниже.




Нажмайтe для увеличения или уменьшения уровня звука.

Нажмите эту иконку в нижней правой части экрана для сохранения и выхода из текущего меню настроек и возвращения к предыдущему меню.

## 2) Яркость



Нажмите эту иконку чтобы войти в меню настроек яркости, как показано ниже.




Нажмайтe / для увеличения или уменьшения уровня яркости.

Нажмите эту иконку в нижней правой части экрана для сохранения и выхода из текущего меню настроек и возвращения к предыдущему меню.

## 3) Дата



Нажмите эту иконку чтобы войти в меню настроек даты, как показано ниже.



Нажмайтe / для установки соответствующего года, месяца и числа.

Нажмите эту иконку в нижней правой части экрана для сохранения и выхода из текущего меню настроек и возвращения к предыдущему меню.

## 4) Время



Нажмите эту иконку чтобы войти в меню настроек времени, как показано ниже.

## Time



Time zone  
(GMT-09:00) Alaska



Hour  
00



Minute  
05



Нажмайтe эти иконки / для установки нужного часового пояса и для увеличения или уменьшения значения времени.



Нажмите эту иконку в нижней правой части экрана для сохранения и выхода из текущего меню настроек и возвращения к предыдущему меню.

## 5) Язык



Нажмите эту иконку чтобы войти в меню настроек языка, как показано ниже.



Languages



English(UK)



Нажмайтe / для установки соответствующего языка.




Нажмите эту иконку в нижней правой части экрана для сохранения и выхода из текущего меню настроек и возвращения к предыдущему меню.

## 6) Калибровка



Нажмите эту иконку чтобы войти в меню калибровки экрана, как показано ниже.



Вы можете откалибровать сенсорный экран в соответствии с описанием на экране.

7) По окончании настройки нажмите иконку в правой нижней части экрана в меню Настроек для сохранения и выхода из меню настроек и возвращения к главному меню.

## DVB



Нажмите эту иконку для входа в меню DVB.



Примечание: при нажатии иконки в случае недостаточного уровня заряда батареи, на экране появится надпись «Battery Low for DVB» («недостаточно заряда для использования DVB»). В режиме DVB прибор потребляет большое количество энергии, и если вы включаете режим DVB при низком заряде батареи, устройство может совершить частичную перезагрузку.



## 1) Страна

Когда вы находитесь в другой стране, пожалуйста, выберите соответствующую страну, в которой вы находитесь, для получения ТВ-сигнала.

## 2) ТВ

Нажмите иконку ТВ для выбора режима ТВ.



--- Нажмите для начала поиска ТВ-каналов.

**CH-** --- Нажмите для выбора предыдущего канала  
**CH+** --- Нажмите для выбора следующего канала  
**+** --- Нажмите для просмотра ТВ-программ в полноэкранном режиме  
**■** --- Нажмите для остановки просмотра ТВ при смене этой иконки на **▶** иконку, нажмите **▶** для просмотра программы.

**STOP** --- Нажмите для прекращения поиска каналов  
**◀** --- Нажмите, чтобы выйти из текущего режима и вернуться к предыдущему меню

**Volume** --- Показывает уровень сигнала и уровень звука.  
**Volume** --- Перетяните ползунок для установки уровня звука

**EPG** --- Нажмите для входа в электронное расписание программ

При нажатии этой кнопки, функция EPG начинает показывать информацию о расписании ТВ-программ.

**◀** нажмите для выхода из текущего режима.

### 3) Радио

Выберите иконку РАДИО для переключения в режим радио.


Соответствующие функции иконок на верхней панели такие же, как и для режима просмотра ТВ. Иконка EPG не вызывает какую-либо функцию.

### Музыка

Нажмите **Music** иконку для входа в режим воспроизведения музыки.



① **MP3 FILE** --- Нажмите для открытия MP3-файла; вы также можете дважды нажать на файл, чтобы начать его воспроизведение



**◀** --- Возврат к предыдущему меню.

**PAGE UP / PAGE DN** --- Страница вверх/вниз.

② **◀ / ▶** --- Предыдущая/следующая дорожка.

③ **◀ / ▶** --- Быстрая перемотка вперед/назад.

④ **▶** --- Нажмите для начала воспроизведения.

⑤ **NORMAL** --- Воспроизведение музыки в обычном режиме. Нажмите еще раз для повтора текущей дорожки. Нажмите еще раз для возврата к воспроизведению в обычном режиме.

⑥ **MUTE** --- Нажмите для выключения звука.


Нажмите еще раз для включения звука.

⑦ **◀** --- Перемещайте ползунок влево или вправо для установки необходимого уровня громкости.

⑧ **◀** --- Нажмите для выхода из режима аудио.

### Видео

Нажмите **Videos** иконку для входа в режим воспроизведения видео. Откроется следующее окно:



① **MP4 FILE** --- Нажмите для открытия файла MP4; нажмите дважды для начала воспроизведения.

② **▶** --- Нажмите для начала воспроизведения.

③ **■** --- Нажмите, чтобы остановить воспроизведение.

④ **▶▶** --- Нажмите для перемотки.

⑤ **◀▶** --- Нажмите для просмотра в полноэкранном режиме.

⑥ **◀** --- Перемещайте ползунок влево или вправо для установки необходимого уровня громкости.

⑦ **◀** --- Нажмите для выхода из режима воспроизведения видео.

### Изображения

Нажмите **Pictures** иконку для входа в режим просмотра изображений.



① **PIC FILE** --- Нажмите для открытия файла.

Нажмите дважды для просмотра изображения.

② **↷** --- Нажмите для поворота изображения на 90°.

③ **◀ / ▶** --- Переход к предыдущему/следующему изображению в текущей директории.

④ **◀▶** --- Нажмите для начала просмотра изображений в режиме слайд-шоу. В режиме слайд-шоу нажмите на любую часть дисплея для возврата к обычному режиму просмотра.

⑤ **◀** --- Нажмите для выхода из режима просмотра изображений.