

ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО НАВИГАТОРА:

1. Сначала полностью зарядите устройство.

2. Установите устройство в ваше транспортное средство.

3. Инициализируйте программное обеспечение, как описано в руководстве

4. Убедитесь, что автомобиль находится на открытом пространстве, вне гаража, не под мостом или большими деревьями.

5. Когда Вы включаете модуль GPS в первый раз, то обычно требуется немного дольше времени, чтобы получить уверенный GPS сигнал. Ваше устройство должно определить местонахождение 3 спутников, чтобы правильно функционировать. Во время следующих запусков модуля спутники находятся значительно быстрее, чем в первый раз. Если Вы перемещаете ваш модуль более чем на 300км без использования, возможно, потребуется немного больше времени, чтобы определить местонахождение спутников снова.

Введение.

Это руководство - инструкция по пользованию данным GPS-устройством. Пожалуйста, ознакомьтесь тщательно с данным руководством перед использованием.

Содержание:

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО НАВИГАТОРА:2
Начало9
1.1 Содержимое упаковки:9
1.2 Внешний вид:
1.3 Использование Вашего Устройства в Транспортном средстве:
1.3.1 Использование автомобильного держателя:
1.3.2 Подключение автомобильного зарядного устройства
1.3.3 Подключение Сетевого зарядного устройства и Зарядка Батареи: 11
1.3.4 Сборка:
1.4 Запуск
1.5 Режим сохранения энергии:14
Выбор пунктов Главного меню:14
2.1 Навигация:
2.2 Музыка:14
2.3 Фото:
2.4 Ebook (текстовые файлы):16
2.5 Видео-плеер:
2.6 Bluetooth
2.7 Система:
- «Use FM» - функция FM-трансмиттера28
- «Use FM» - функция FM-трансмиттера
- «Use FM» - функция FM-трансмиттера
- «Use FM» - функция FM-трансмиттера

3.4 У меня проблемы с получением местоположения			
3.5 Где я могу получить техническую поддержку?			
3.6 Где я могу получить обновления программного обеспечения?			
3.7 Где я могу получить дополнительные карты и руководства пользователя?			
3.8 Как Устанавливать MSActiveSync?29			
3.9 Как загружать файлы с сайта и добавлять на мою SD-карту?			
3.10 Какие Форматы поддерживает устройство?			
Соединение с Вашим компьютером:32			
5. Поиск неисправностей и Обслуживание			
5.1 Перезагрузка Вашей Системы:			
5.2 Поиск неисправностей:			
5 2 1 Неисправности питания [.] 33			
5.2.5 пераоотающее соединение с компьютером.			
5.2.4. Неправильная работа GPS:			
5.2.5 Голос слишком тихий или полностью отсутствует:			
5.2.6 Почему я не могу использовать мои скаченные файлы:			
5.3 Обслуживание Вашего устройства:34			
6. Батарея, зарядка устройства и меры предосторожности:			
6.1 Зарядка устройства:35			
6.2. Меры предосторожности при использовании блока питания:			
6.3. Правила использования аккумулятора:35			
7. Дополнительные настройки для пользователей, желающих получить расширенные функции: 36 Открываем рабочий стол и выносим на него ярлыки программ: 37 Открываем Контрольную Панель Windows: 37 Запускаем Total Commander for Windows CE: 38 Открываем панель с кнопкой ПУСК и пользуемся виртуальной клавиатурой: 38 Пример: запускаем БЛОКНОТ и с помощью виртуальной клавиатуры набираем 37			
и сохраняем текст			

8. Спецификация	41
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АВТОСПУТНИК»	42
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	42
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ	43
Лицензионное соглашение и ограничение ответственности	43
Подготовка к работе с программой	44
Системные треоования Требования к навигационному устройству:	44 44
Требования к настольному компьютеру (для установки программы)	44
Установка программы с CD-диска при помощи установщика	44
Установка программы с CD-диска копированием файлов	45
Установка и регистрация дополнительных карт	45
Регистрация программы	45
Регистрация через интернет (рекомендуемый способ)	45
По электронной почте	46
I ю телефону	46
Сохраняите лицензионную карточку	46
изменения регистрационной информации	47
Начало работы с программой	
Первый запуск программы	
Управление программой	
Иеню карты	48
Главное меню	49
Кнопки и панели инструментов	49
Режим движения	49
Информационные датчики	50
ΗΔΥΔΠΟ ΡΔΕΟΤΗ C ΠΡΟΓΡΔΜΜΟЙ	50
Запуск программы	50
Проклалка маршрута	50
Место назначения	51
План маршрута	51
Указание точек следования на карте	52
Прокладка маршрута из диалогов поиска	52
Удаление маршрута	53
Поиск адресов и объектов РОІ	53
Поиск адресов	54
Поиск POI (point-of-interest) - полезных объектов инфраструктуры	55
Закладки: установка, просмотр, редактирование	55
Быстрое добавление закладки на текущей GPS-позиции	56
ьыстрое дооавление закладки на карте Вобото о кортой	50
	00
приолижение и удаление (масштаоирование) карты	57 57
Перемещение (скролл) карты Лневной и ночной режимы отображения карты	57
Снимок (скриншот) карты на экране	
НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ	58

Выход	58
Движение	59 30
Оощие 61 Элементы управления6 Карта 62 Инфо 63	51
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ	63
Главное меню6	33
Функции главного меню	33
Панели инструментов	34
Классические панели инструментов	j4
Скрытие панелей инструментов	35
Панель прозрачных кнопок6	35
Настройка панели прозрачных кнопоке	35
Кнопки для панелей инструментов	35
Kapta 65 Manunyt (Route)	36
Сервис 66	50
Настройки6	36
Разное 66	~-7
Информационные датчикис	זג 28
отрелка компаса и ромо в центре карты	,0
Техническая поддержка и контактная информация	38
Техническая поллержка	20 39
Поддержка по электронной почте	39
	20
	55
АВТОСПУТНИК - Ваша автомобильная навигация!	72
Навигационная карта "Теје Аtlas Россия" 08.01 с адресами и проекциями здани от "Геоцентр-Консалтинг"	ЛИ 72
Покрытие (январь 2008 года):	72
Дополнительные особенности карты:7	74
Навигационная карта "Tele Atlas Россия" 08.04 с адресами и проекциями здани	∕ Й 7€
от теоцентр-консалтині	76
Пробки и затруднения проезда	77

Благодарим Вас за покупку GPS-навигатора **«Х**Device» !!!

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к серьезным последствиям, к травмам или поломкам оборудования.



Важные Примечания и Предупреждения по безопасности:

GPS - начальные буквы названия глобальной системы определения координат - <u>Global Positioning System.</u> Это система, позволяющая с высокой точностью определить местоположение объекта, т.е. определить его широту, долготу и высоту над уровнем моря, а также направление и скорость его движения. Кроме того, с помощью GPS можно определить время с точностью до 1 наносекунды.

GPS состоит ИЗ совокупности количества определенного искусственных СПУТНИКОВ Земли (спутниковой системы NAVSTAR) И слежения, наземных станций объединенных общую сеть. В в качестве абонентского оборудования индивидуальные служат GPSприемники (НАВИГАТОРЫ), способные принимать сигналы со спутников и по принятой информации вычислять свое местоположение.



Меры предосторожности

• В целях Вашей безопасности, не управляйте устройством во время вождения автомобиля. Будьте внимательны. Не отвлекайтесь на экран прибора и всегда следите за ситуацией на дороге. Управляя машиной, старайтесь не смотреть на экран навигатора; по возможности используйте голосовые подсказки. Во время управления автомобилем не используйте функции прибора, требующие повышенного внимания (например, ввод пунктов назначения, изменение настроек и т.д.) Перед работой с такими функциями следует остановить машину.

• Устройство представляет собой лишь средство навигации, и не предназначено для точного определения курса, расстояния, местоположения или топографии. При использовании прибора в реальных условиях следует внимательно сравнивать показания устройства показаниями других ИСТОЧНИКОВ С навигационной информации, включая дорожные указатели, визуальные ориентиры, карты и т.д. Для обеспечения безопасности следует всегда выяснять причину различия в показаниях перед продолжением навигации

Проложенный маршрут служит лишь как ориентир при движении. Вы же должны руководствоваться указаниями дорожных знаков и самостоятельно анализировать дорожную ситуацию.

• Когда Вы покидаете автомобиль, не оставляйте устройство под воздействием прямых солнечных лучей. Ваш прибор содержит встроенную аккумуляторную литий-ионную батарею. При неверном обращении эта батарея может стать источником возгорания или химического ожога. Перегрев батареи может привести к повреждению устройства и даже разгерметизации батареи, что очень опасно.

• Система GPS (Global Positioning System) работает под управлением Правительства США, которое одно несет ответственность за точность системы и ее техническое содержание. В систему могут быть внесены изменения, что повлияет на точность и работу всего GPS оборудования. Несмотря на то, что данное устройство является точным навигационным прибором, любой навигатор может быть неправильно использован или интерпретирован, что делает его опасным.

• Сигналы со спутников GPS не способны проникать через твердые материалы (за исключением стекла). Когда Вы находитесь в здании или в тоннеле - GPS навигация не возможна.

• Для определения местоположения, требуются сигналы как минимум от 4-х спутников GPS. Прием сигналов может быть затруднен, если поблизости есть высотные здания или деревья, препятствующие прохождению сигналов.

• Другие беспроводные устройства, находящиеся в автомобиле, также могут послужить причиной нестабильного приема сигналов GPS.

• Данный прибор предназначен для расчета маршрутов, которые не отражают состояние дорог, расположение транспортных заторов, погодные условия и другие факторы, влияющие на безопасность и скорость вождения.

• Данное устройство предназначено для использования только в качестве вспомогательного средства для навигации. Оно не должно применяться в случаях, требующих точного измерения направления, расстояния, местоположения или топографии. Также этот прибор не должен использоваться для определения расстояния до земли на средствах воздушного транспорта.

• Для крепления устройства в автомобиле, потребуется автомобильный держатель. Пожалуйста, размещайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало водителю и не являлось помехой при срабатывании подушек безопасности.

• Самолеты и Больницы.

Использование устройств с антенной запрещено на большинстве самолетов, в больницах и во многих других местах. Устройство не должно использоваться в этих местах!

Начало

1.1 Содержимое упаковки:



Распакуйте коробку вашего устройства и проверьте содержимое. В комплекте содержится:

(1) НАВИГАТОР (само устройство). Его основные особенности - сенсорный LCDэкран, 1 слот для SD-карты, 1 регулятор громкости звука. Подробности на фотографиях ниже.

(2) Холдер (держатель), для крепления устройства в автомобиле.

(3) Штатив, для установки устройства в автомобиле.

(4) 12V Автомобильное зарядное устройство.

(5) 220V Сетевой адаптер (Опция). Для зарядки и работы с вашим устройством, даже когда Вы находитесь не в вашем транспортном средстве. Используйте сетевое зарядное устройство только в вентилируемом помещении.

(6) USB кабель передачи данных для того, чтобы подключать ваше устройство к компьютеру.

(8) SD-карта (Опция), содержит карты с данными.

(9) Руководство пользователя.

(10) Инсталляционный компакт-диск (Опция), содержит программное обеспечение для подключения к РС и дополнительные карты.



(4) Слот SD-карты, для доступа к данным, таким как карты.

Обратите внимание:

Вы должны вставить SD-карту до использования программного обеспечения GPSнавигации и просмотра карт. Не удаляйте SD-карту в течение всей работы устройства!

- (5) Разъем для наушников
- (6) Кнопка сброса (перезапускает ваше устройство)
- (7) USB-разъем (разъем питания для зарядного устройства)

Не подвергайте устройство высоким температурам. Не оставляйте устройство на прямых солнечных лучах на длительное время в солнечные дни. Высокие температуры могут вызвать повреждение устройства. Не пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно! Не открывайте, и не царапайте острыми предметами! Выполнение данных действий может быть опасно и лишит вас гарантии.

1.3 Использование Вашего Устройства в Транспортном средстве:

Для крепления устройства в автомобиле предусмотрен специальный держатель

1.3.1 Использование автомобильного держателя:

Автомобильный держатель состоит из Холдера (держателя) и штатива. Используйте автомобильный держатель для крепления вашего устройства в автомобиле. Убедитесь, что ничто не загораживает обзор небосвода антенне GPS.

Для первоначального позиционирования оставайтесь на одном месте, там, где есть хороший обзор небосвода. Этот процесс может занять несколько минут.

Примечание:

• В зависимости от приобретенной модели, автомобильный держатель может отличаться от того, что приведен на рисунке.

• Если ветровое стекло автомобиля покрыто специальной отражающей (атермальной) пленкой, то может понадобиться установка дополнительной внешней антенны на крыше автомобиля.

1.3.2 Подключение автомобильного зарядного устройства

Автомобильное зарядное устройство обеспечивает электропитание Вашего устройства при использовании его в автомобиле. Внимание:

в целях защиты Вашего устройства от бросков напряжения в бортовой сети, следует подключать его к зарядному устройству лишь после запуска двигателя.



Подключение к прикуривателю:

1. Подключите один конец зарядного устройства к разъему питания на нижней панели Вашего устройства.

2. Другой конец зарядного устройства подключите к прикуривателю для обеспечения заряда батареи и питания Вашего устройства.

1.3.3 Подключение Сетевого зарядного устройства и Зарядка Батареи:

1. Полностью зарядите батарею перед первым использованием вашего устройства.

2. Подключите кабель адаптера с разъемом вашего устройства.

3. Подключите адаптер в розетку 220V.



Не отсоединяйте ваше устройство от зарядки, пока батарея полностью не зарядится. При полном заряде - индикатор станет **ЗЕЛЕНЫМ**. Полная зарядка займет несколько часов.

1.3.4 Сборка:

Поместите устройство в держатель и подсоедините к держателю штатив. Снимите защитную пленку на основании присоски. Поместите штатив с держателем на подходящее место вашего ветрового стекла или бокового окна. Удостоверьтесь, что окно и присоска чистые, без воды и грязи, и установите в нужном Вам месте.



Удаление держателя и штатива делается за три шага, как указано ниже: Нажмите 2 кнопки с обеих сторон, отступите слегка, и затем снимите присоску. Если штатив все еще не отделяется от вашего ветрового стекла, сделайте с краю лёгкий рывок, чтобы нарушить вакуумную изоляцию.

1.4 Запуск

Нажмите на кнопку включения питания (Если долгое время Вы не используете устройство – нажмите еще раз на кнопку, чтобы «ВЫКЛ»)



Вставьте SD-карту (Опция) в слот устройства.



Установка и удаление карты SD/MMC:

• Ваше устройство оснащено слотом SD/MMC, куда Вы можете установить дополнительную карту памяти формата Secure Digital или MultiMediaCard.

• Для подключения SD/MMC карты, вставьте ее в слот, таким образом, чтобы группа контактов карты была обращена к слоту, а этикетка карты - к передней панели устройства.

• Для извлечения карты, убедитесь сначала, что ни одна из программ не работает с ней, затем нажмите на верхний край карты, чтобы освободить ее, плавно отпустите, и извлеките ее из слота.

Примечание:

• Следите за тем, чтобы в слот не попадали посторонние предметы.

• Храните карту SD или MMC в специальном контейнере для защиты от пыли и влаги.

Нажмите "ОК", когда появится "ГЛАВНОЕ МЕНЮ":



Главное меню - это Ваша стартовая площадка для запуска различных задач. Нажмите на кнопку для запуска приложения или открытия другого меню.

1.5 Режим сохранения энергии:

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ наверху вашего устройства, чтобы перейти в режим сохранения энергии. Когда Вы нажимаете кнопку ВКЛ/ВЫКЛ – Ваше устройство уходит в спящий режим. Как только Вы включаете устройство снова, система продолжает сразу работать.

Выбор пунктов Главного меню:

Управление устройством:

Для управления Вашим устройством достаточно лишь прикоснуться к экрану кончиком пальца или воспользоваться стилусом (специальное телескопическое перо, которое находится внизу устройства справа).

Главное меню - начало всех функций. Оно включает в себя несколько функциональных значков (в зависимости от прошивки вашего устройства внешний вид оболочки может отличаться от описанного в инструкции): Навигация, Музыка Мр3-файлы, Фотографии, Ebook (текстовые файлы), Видео-плеер МР4-файлов, и установки системы. Вы можете выбрать те функции, которые Вам нравятся.



2.1 Навигация:

Пожалуйста, изучите инструкцию пользователя той программы навигации, которая будет установлена в Вашем устройстве.

2.2 Музыка:

1) Нажмите значок "Music" в главном меню и перейдите на следующий экран. Форматы Музыкальных файлов: MP3、WMA、WAV



Раде up – страница вверх

Page down – страница вниз Return to previous – Возврат в предыдущее меню

2) Выберите файл для проигрывания и появится следующий экран:



- А: Возврат в основное меню
- В: Воспроизведение файла по кругу
- С: Авто-воспроизведение файлов
- D: Громкость
- Е: Возврат в предыдущее меню
- F: Следующий файл
- G: Предыдущий файл
- Н: Стоп
- I: Шкала времени
- J: Пауза / Воспроизведение

3) Нажмите в правом верхнем углу экрана [∞] для возврата в главное меню.
2.3 Фото:

1) Нажмите значок "Photo " в главном меню и перейдите на следующий экран. Форматы графических изображений: JPEG、BMP、GIF、PNG



2) Выберите файл на экране и появится следующий экран:



- А: Предыдущий файл
- В: Следующий файл
- С: Возврат в предыдущее меню
- D: Имя текущего файла
- Е: Уменьшение
- F: Увеличение
- G: Поворот катринки
- Н: Картинка на весь экран

3) Нажмите в правом верхнем углу экрана 🟁 для возврата в главное меню.

Примечание:

Нажмите кнопку «FULL SCREEN», чтобы развернуть картинку на полный экран.





Если формат картинки не поддерживается данным устройством, то вы увидите ЧЕРНЫЙ ЭКРАН.





2.4 Ebook (текстовые файлы):

1) Нажмите значок "Ebook " в главном меню и перейдите на следующий экран.



2) Выберите файл на экране и появится следующий экран: Формат текстовых файлов: ТХТ



- А: Возврат в главное меню
- В: Предыдущий файл
- С: Следующий файл
- D: Возврат в предыдущее меню
- Е: Выбор страницы
- F: Текущая страница / все страницы
- G: Имя текущего файла

3) Нажмите в правом верхнем углу экрана 🟁 для возврата в главное меню.

2.5 Видео-плеер:

1) Нажмите значок "Video Pleer " в главном меню и перейдите на следующий экран. Форматы Видео-файлов: AVI、DIVX、XVID、WMV、ASF、MPEG1、MPEG2



2) Выберите файл на экране и появится следующий экран:



- А: Возврат в главное меню
- В: Пауза / Воспроизведение
- С: Стоп
- D: Следующий файл
- Е: Громкость
- F: Полноэкранный режим
- G: Возврат в предыдущее меню
- Н: Шкала времени

3) Нажмите в правом верхнем углу экрана 🟁 для возврата в главное меню.

Примечание:

Нажмите кнопку «FULL SCREEN» или дважды нажмите на экран, чтобы развернуть картинку на полный экран.





Чтобы вернуться в экран обычного воспроизведения видео-файла, снова дважды нажмите на экран.





2.6 Bluetooth

1) Нажмите значок " BlueTooth " в главном меню и перейдите на следующий экран.



Обратите внимание, если есть изображение в верхнем углу и сообщение статуса внизу, то **ПАРА** (PND и мобильный телефон с Bluetooth) **СОЗДАНА.**

Когда происходит синее легкое мерцание значка, это означает, что Bluetooth был уже открыт, но не соединялся, если синий свет горит ярко, то уже связался.

Если PND и Bluetooth мобильный телефон не соединились (эта функция не работает для Nokia N-gage и мобильными телефонами со старыми версиями Bluetooth), то появится сообщение "разъединенный" ("disconnected").



2) Для создания ПАРЫ: PND с Bluetooth мобильным телефоном, пожалуйста, щелкните иконку "Пары", и войдите в интерфейс данного раздела. Начнется обратный отсчет в 60 секунд.



Поместите мобильный телефон около PND, и нажмите в телефоне: НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.>> BLUETOOTH>> УСТРОЙСТВО ПАРЫ>> ВЫБОР>> ПОИСК УСТРОЙСТВА (в вашем мобильном телефоне название пунктов меню может быть иным!).

Через некоторое время, мобильный телефон найдет новое устройство "XXXX", которое является PND устройством. Нажмите "ВЫБОР" снова, мобильный телефон запросит, чтобы Вы ввели **ПИН-код для образования ПАРЫ.** Вводите: **8888** и подтвердите ввод, мобильный телефон создаст пару с PND. Нажмите "ВЫБОР" в третий раз, выберите "соединение", и если вы сделали все правильно, то в списке Мобильных устройств на телефоне появится новый значок.

PND закончит обратный отсчет автоматически и значок мобильного телефона на устройстве изменится на красный, синий свет перестанет мерцать и станет ярким. **Теперь вы можете принимать звонки и звонить сами с PND**!



3) Если когда-либо PND соединялось с устройством (мобильным телефоном) в ПАРУ, то в интерфейсе Bluetooth это устройство покажется автоматически! И если мобильный телефон когда-либо соединялся, то он тоже покажет: Примите соединение XXXX «да» или «нет»? Пожалуйста, нажмите "Да". Тогда Вам не нужно снова вводить ПИН-код и делать поиск нового устройства.



4) После подтверждения, PND показывает установленную связь.



5) Теперь Вы можете нажать телефонную вспомогательную клавиатуру, чтобы делать запрос.

6) Есть три функции, которые включает телефонная клавиатура:

Phone Keypad 🗱			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	

7) Ввод номера телефона (не больше чем 16 цифр на экране)

	Phone Keypad		
13800138000			
1	2	3	+
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	

8) Нажмите кнопку звонка, на дисплее покажется запрос и номер, который Вы вызываете.



9) Если пользователь не отменял запрос номера, а произошел сброс автоматически, то дисплей покажет "запрос не прошел!", который означает неудавшийся звонок.



10) Если у Вас поступающий вызов (входящий звонок), то дисплей покажет "входящий звонок" и номер телефона.



11) Если Вы принимаете входящий звонок, то дисплей покажет "активный звонок". Теперь Вы можете слышать голос через PND, и говорить через Микрофон, включится отсчет времени.



12) Если Вы хотите держать функцию Bluetooth открытой, пожалуйста, нажмите "—" (в верхнем правом углу экрана), чтобы свернуть интерфейс Bluetooth. И Вы можете нажать "—", чтобы возвратиться на главный интерфейс, навигацию или другой интерфейс. В таком случае, Вы можете также ответить на поступающий звонок с вашим Bluetooth, даже находясь в интерфейсе навигации.

13) Список звонков: 20 записей для исходящих, входящих и пропущенных звонков могут быть записаны в PND. Отчет включает телефонный номер, время разговора, и время поступления звонка или набора номера.



14) Вы также можете перенабрать ваш последний номер автоматически, если соединение не произошло.

15) Пожалуйста, проверьте, соединилось ли ваше устройство с мобильным телефоном перед созданием запроса. В противном случае, пожалуйста, нажмите изображение "Разговор" в Телефонном интерфейсе вспомогательной клавиатуры,

и соединение произойдет автоматически. После того, как устройства будут соединены (связаны в ПАРУ), ваш номер будет набран.

16) Haстройки Bluetooth:

Это меню включает информацию о вашем собственном устройстве.

Название вашего Bluetooth не может быть изменено или заменено!

ПИН-код: код можно изменить, воспользовавшись небольшой вспомогательной клавиатурой, которая находится справа от этого пункта.

Если Вы выбираете, "Держать функцию Bluetooth, когда интерфейс Bluetooth закрыт", тогда Вы можете получать входящие звонки даже при закрытом интерфейсе Bluetooth. Bluetooth функция будет закрыта, если вы не отметите галочкой данный пункт, и входящие звонки не будут отображаться на дисплее.

	Attribute	×
Name:	Navi	
Pin Code:		
	Ring1	
	Keep Bluetooth function when bluetooth interface is closed	

17) Установка ПИН-кода. (не больше чем 16 чисел на экране!)

Пожалуйста, используйте новый ПИН-код для создания ПАРЫ с мобильным телефоном после его изменения!

	Set	Pin Code	×
			8888
1	2	3	0
4	5	6	C
7	8	9	

18) ПАРЫ (соединенные устройства)

Все мобильные телефоны, которые были соединены и связаны с устройством PND, будут показываться в этом интерфейсе. И Вы можете редактировать их.

Когда PND устройство соединялось с одним мобильным телефоном, и Вы хотите соединиться с другим мобильным телефоном, Вы должны разъединить текущее подключение. Пожалуйста, выберите мобильный телефон, который Вы хотите подключить, и нажмите "connect" («соединение»). Если Вы не можете найти мобильный телефон в этом интерфейсе, Вы должны возвратиться к Bluetooth главному интерфейсу, нажать значок «ПАРЫ», и повторно соединиться с тем мобильным телефоном, с которым Вы хотите связаться.



2.7 Система:

Нажмите значок "System" в главном меню и перейдите на следующие настройки.

Вы можете настроить параметры системы, такие как яркость подсветки экрана, громкость динамика, язык меню по Вашему желанию. Настройки сохраняются до тех пор, пока Вы их не измените снова.

Для выхода из любого окна настроек нажмите крестик в правом верхнем углу экрана.



- В: Громкость
- С: Заряд батареи
- D: Подсветка экрана
- Е: Дата и время

F: Язык

- G: Информация о системе
- 1) Нажмите значок "Backlight" и перейдите на следующее окно.



А. Под значком BACKLIGHT Вы можете с помощью кнопок «-» и «+» ослабить или усилить лампу подсветки экрана.

В. Под значком BATTERY, Вы можете с помощью кнопок «<» и «>» выбрать продолжительность подсветки экрана при работе от батареи.

С. Под значком AC Power, Вы можете с помощью кнопок «<» и «>» выбрать продолжительность подсветки экрана при работе от сетевого зарядного устройства.

2) Нажмите значок "Sys Info" и перейдите на следующее окно.



- USB подключения (вы можете использовать навигатор как внешний накопитель)

- Калибровка экрана



Нажмите "Калибровку" и произведите настройку сенсорного экрана.

Заостренным пластиковым предметом (чтобы не поцарапать поверхность экрана) нажмите и удерживайте центр мишени (крестик). Кода мишень переместится в другое положение, снова повторите предыдущую операцию. Повторяйте эти действия до окончания процедуры калибровки.



3) Язык

А) Нажмите значок "Language" и перейдите на следующее окно.



В) Вы можете с помощью кнопок «<» и «>» выбрать язык и цвета экрана.

4) Заряд батареи

Нажмите значок "Power" и перейдите на следующее окно.



- 5) Громкость
- А) Нажмите значок "Volume" и перейдите на следующее окно.
- В) Вы можете с помощью кнопок «<» и «>» выбрать громкость динамика.

- "Enable sounds for taps" –использовать звуки при нажатиях,

- «Use FM» - функция FM-трансмиттера.

Сначала установите частоту передачи. Включите автомобильное радио, и настройте радио на той же самой частоте. Тогда Вы можете слышать звук, передаваемый с навигатора в динамиках вашего автомобиля.



- 6) Дата и время
- А) Нажмите значок "Date and Time" и перейдите на следующее окно.



В) Нажмите значок DATE и с помощью кнопок «<» и «>» установите дату.



С) Нажмите значок ТІМЕ и с помощью кнопок «<» и «>» установите время.



3.0 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

3.1 Я не могу найти адрес.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы правильно записали по буквам ваши данные. Если Вы не знаете, как пишется адрес по буквам правильно, просто введите часть слова из адреса. Тогда программа в результате перечисляет все варианты и ищет адрес. Также удостоверьтесь, что город, в котором Вы ищете адрес, правильно указан.

Иногда официальный почтовый адрес отличается от адреса, который Вы ищете.

3.2 На карте отсутствуют точки РОІ.

Если Вы обнаружите ошибку в данных карты (например, некоторые дороги отсутствуют полностью), сообщите об этом производителю карты. Обновите Ваше программное обеспечение.

3.3 Команды голоса неясны в определенной ситуации:

Если Вы не смогли полностью понять команду голоса для маневра, нужно нажать повторно на кнопку или попросить, чтобы ваш компаньон посмотрел на карту.

3.4 У меня проблемы с получением местоположения.

Если у Вас проблемы с получением местоположения с помощью GPS-системы (Вы можете видеть, сколько спутников найдено на главном меню – В зависимости от того, какую программу вы используете), пожалуйста, убедитесь, что Вы находитесь снаружи, и GPS-антенна имеет хороший доступ к открытому небу. Некоторые модели также поддерживают дополнительную внешнюю активную антенну.

3.5 Где я могу получить техническую поддержку?

Пожалуйста, свяжитесь с изготовителем или с вашим розничным продавцом.

3.6 Где я могу получить обновления программного обеспечения?

Пожалуйста, свяжитесь с изготовителем или с вашим розничным продавцом для получения информации об обновлениях программного обеспечения.

3.7 Где я могу получить дополнительные карты и руководства пользователя?

Пожалуйста, свяжитесь с изготовителем или с вашим розничным продавцом для получения информации об обновлениях программного обеспечения, карт и инструкций.

3.8 Как Устанавливать MSActiveSync?

Программа ActiveSync позволяет Вам устанавливать подключение с вашим компьютером и передавать на ваше устройство любые файлы.

Внимание: не подключайте ваше устройство к вашему компьютеру прежде, чем установили программу ActiveSync.

Скачать программу "MsActiveSync" можно отсюда:

www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync42.mspx

Шаг1: Включите ваш РС и ваше устройство, затем соедините их кабелем USB. Шаг2: Нажмите "Next".



Шаг3: Нажмите кнопку "Explore".

Microsoft ActiveSync	- • ×
File View Tools Help	
😔 Sync 🕜 Schedule 🕉 Explore	
Guest	(m)
Connected	0
	Hide Details 🗙
Information Type Status	

Шаг4: Скопируйте файлы Карты в папку "Cities" на карте-SD или ММС.



3.9 Как загружать файлы с сайта и добавлять на мою SD-карту? Шаг1: Включите ваш PC и ваше устройство, затем соедините их кабелем USB.

Шаг2: Нажмите "Next".



Шаг3: Нажмите кнопку "Explore".

Microsoft ActiveSync	
File View Tools Help	
😥 Sync 🕜 Schedule 🆻 Explore	
Guest	()
Connected	C
	Hide Details 🛠
Information Type Status	

Step4: Скопируйте нужные Вам файлы на карту- SD или ММС



Поместите музыкальные файлы в папку МРЗ. Поместите видео-файлы в папку МР4. Поместите графические файлы в папку Ріс. Поместите текстовые файлы в папку ТЕХТ. Поместите файлы карты в папку Cities (в зависимости от программы навигации).

3.10 Какие Форматы поддерживает устройство?

Форматы Музыкальных файлов: MP3、WMA、WAV Форматы Видео-файлов: AVI、DIVX、XVID、WMV、ASF、MPEG1、MPEG2 Форматы графических изображений: JPEG、BMP、GIF、PNG Формат текстовых файлов: TXT

Соединение с Вашим компьютером:

Существует два способа переносить карты, программное обеспечение, файлы мультимедиа на ваше устройство с помощью компьютера.

1: Использование Card-reader (устройство для работы с флэш-картами):

1.1 Вставьте SD-карту в карт-ридер и соедините с компьютером с помощью USB-кабеля.

1.2 Скопируйте обновление всех нужных Вам файлов в определенные папки на SD-карте.

1.3 Выньте SD-карту из карт-ридера и вставьте в ваше устройство.

1.4 Устройство покажет Вам содержимое SD-карты. Далее –выбирайте, что вам нужно.

2: Использование программы MSActiveSync:

2.1 Установить MSActiveSync на PC (См. 3.8, «Как установить MSActiveSync?»).

2.2 Подключить устройство и РС посредством USB-кабеля.

2.3 MSActiveSync запустится автоматически, как только устройство подключится к РС (Устройство должно быть ВКЛЮЧЕНО).

2.4 Скопируйте обновление всех нужных Вам файлов в определенные папки на SD-карте.

*** Предупреждение: Установку всех карт и обновление программного обеспечения Вы должны сделать согласно руководству пользователя данных программ.

5. Поиск неисправностей и Обслуживание

5.1 Перезагрузка Вашей Системы:

Иногда Вам может понадобиться перезагрузить ваше устройство. Например, это бывает необходимо при «зависании». Сброс вашей системы подобен перезапуску вашего настольного компьютера.

Нажмите кнопку **Reset** на левой стороне устройства при помощи тонкого острого предмета - например, карандаша или скрепки. Эта процедура называется «**Мягкая перезагрузка**». Если после мягкой перезагрузки устройство по-прежнему не реагирует на Ваши действия, необходимо выполнить процедуру «**Жесткой перезагрузки**».

1. Отключите все кабели, включая питание, от устройства.

2. Нажмите кнопку **Reset** на левой стороне устройства и подержите нажатой около 10 секунд.

5.2 Поиск неисправностей:

Примечание:

Если возникла проблема, которую Вы не можете разрешить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

5.2.1. Неисправности питания:

Устройство не включается при работе от батареи.

1. Проверьте, включено ли устройство.

2. Заряд батареи слишком мал для питания устройства.

3. Подсоедините адаптер питания и включите в розетку. Затем включите устройство.

5.2.2.Проблемы с экраном:

Экран не включается.

Если экран не включается даже после нажатия кнопки питания, попробуйте сделать следующее:

1. Подсоедините адаптер питания к устройству и включите его в розетку.

2. Выполните мягкую перезагрузку.

Экран медленно реагирует на нажатия.

Проверьте, возможно заряд батареи слишком мал для нормальной работы. Если проблема сохраняется - перезагрузите устройство.

Изображение на экране «застывает».

Перезагрузите систему.

Изображение на экране малоразличимо.

1. Проверьте, включена ли подсветка.

2. Переместите экран в более освещенное место.

При нажатии на экран «отклик» в другой области экрана.

Проведите калибровку сенсорного экрана заново.

5.2.3 Неработающее соединение с компьютером:

Проблемы с подключением кабеля.

1. Проверьте, включены ли ваш компьютер и GPS-устройство перед тем, как установить соединение.

2. Проверьте правильность подключения кабеля к USB-порту компьютера и разъему на устройстве. Кабель необходимо подключать напрямую к компьютеру - не используйте USB-хаб.

3. Перезагрузите систему перед подключением. Всегда отключайте устройство перед перезагрузкой компьютера.

5.2.4. Неправильная работа GPS:

При отсутствии сигнала GPS выполните следующее:

1. Убедитесь, что антенна GPS не закрыта от сигнала спутников.

- 2. Имейте в виду, что качество приема сигнала GPS может сильно ухудшаться от:
- Плохой погоды (облачность, осадки)
- Препятствия для сигнала над антенной (деревья, высокие дома итд)

- Различные беспроводные устройства в машине
- Зеркальная тонировка окон

5.2.5 Голос слишком тихий или полностью отсутствует:

Если в гнездо включены наушники, то внешний динамик не работает. Отсоедините наушники. Вращайте переключатель громкости, чтоб убавить или прибавить громкость звука. Проверьте также настройки звука в вашей Системе, и убедитесь, что ваша настройка громкости установлена правильно.

5.2.6 Почему я не могу использовать мои скаченные файлы:

Формат файла не поддерживается.

Файл находится в неправильной папке.

MP3 Путь: SD-карта\media\mp3

МР4 Путь (для всех видео-файлов): SD-карта\media\mp4

JPG, BMP Путь: SD-карта\media\pic

Карта и Голоса: пути прописаны в инструкции к вашей программе навигации.

5.3 Обслуживание Вашего устройства:

Правильное обращение с устройством обеспечит вам стабильную бесперебойную работу и позволит избежать повреждений.

1.Оберегайте устройство от высокой влажности и слишком горячей/холодной температуры.

2. Избегайте оставлять устройство под прямым солнечным светом или сильным ультрафиолетом на долгое время.

3. Не кладите и не роняйте ничего на устройство.

4. Оберегайте устройство от ударов и падения.

5. Не подвергайте устройство резкому перепаду температур. Это может привести к конденсации влаги, которая может вывести из строя Ваше устройство. Если это произошло, дайте влаге испариться перед использованием.

6. Не садитесь на устройство. Не носите его в заднем кармане.

7. Поверхность экрана очень легко поцарапать острым предметом. Вы можете использовать защитную пленку, разработанную специально для сенсорных ЖК-экранов, чтобы защитить экран от царапин.

8. Если устройство загрязнилось и его необходимо очистить, делайте это при выключенном питании. Используйте мягкую ткань без ворсинок, смоченную в воде.

9. Не пользуйтесь бумажными салфетками для очистки экрана

10. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или переделывать устройство. Разборка, переделка или любая попытка ремонта может привести к поломке и лишь усугубит положение, при этом Вы потеряете гарантию.

11. Не храните легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывчатые материалы вместе с устройством, его частями и аксессуарами.

6. Батарея, зарядка устройства и меры предосторожности: 6.1 Зарядка устройства:

Используйте только поставляемый в комплекте с устройством блок питания. Использование любого другого блока питания опасно и может привести к неправильной работе устройства.

AC adapter: вход 110~240V AC,50/60Hz, выход +5V DC / 1.5 A

Car Charge: вход DC input 12V DC, выход +5V DC / 1.5 А.

6.2. Меры предосторожности при использовании блока питания:

• Не используйте блок питания при высокой влажности. Никогда не касайтесь блока питания, если у Вас мокрые руки или ноги.

• Обеспечьте достаточный приток воздуха к блоку питания при его использовании для питания устройства или зарядки аккумулятора. Не накрывайте блок питания листами бумаги или другими предметами, которые могут ограничить его охлаждение. Используйте блок питания, только вынув его из чехла.

• Подключайте блок питания только к правильной электросети. Требуемые характеристики напряжения сети можно найти на корпусе блока питания и/или на упаковке.

• Не используйте блок при повреждении шнура питания.

• Не пытайтесь починить блок питания. Замените блок питания в случае его неисправности или попадании в условия с недопустимым уровнем влажности.

6.3. Правила использования аккумулятора:

• Разрешается использовать только зарядное устройство, сертифицированное производителем.

ОСТОРОЖНО: Это устройство использует несменный литий-полимерный аккумулятор. Аккумулятор при неправильном использовании может разрушиться или воспламениться с выделением опасных химикатов. Чтобы уменьшить риск разрушения или воспламенения аккумулятора не пытайтесь разобрать его, не подвергайте его воздействию воды или огня, не протыкайте его и не пытайтесь его деформировать.

Дополнительно:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вам приходится часто выполнять перезагрузку устройства, проведите обновление программного обеспечения.

Уход за устройством: Устройство содержит чувствительные электронные компоненты, которые в результате воздействия сильных ударов или вибрации могут получить повреждения. Для снижения риска не следует ронять устройство или использовать его в местах с повышенной вибрацией.

Чистка устройства: Устройство произведено из высококачественных материалов и не требует другого ухода кроме чистки. Протрите внешний корпус устройства (кроме сенсорного экрана) тканью, смоченной в несильном чистящем растворе, и затем вытрите насухо. Не используйте химические очистители и растворители, которые могут повредить пластиковые компоненты.

Чистка сенсорного экрана: Сенсорный экран предназначен в основном для пальцев. В стационарных условиях Вы можете также использовать стилус для компьютеров PDA, однако Вы не должны применять стилус в автомобиле. Также запрещается использовать твердые или острые предметы, которые могут повредить экран. Для протирки сенсорного экрана следует применять мягкую и чистую салфетку из нетканого материала. При необходимости смочите салфетку в воде, спирте или специальном очистителе для стекол.

Защита устройства:

• Держите прибор в чехле (приобретается отдельно).

• Не оставляйте устройство на длительный срок в местах с повышенной температурой (например, в багажнике или бардачке автомобиля), т.к. это может привести к серьезной поломке.

• Защищайте прибор от воды. Контакт с водой может привести к поломке.

• Для защиты от воров не оставляйте прибор на виду, когда им не пользуетесь. Следите, чтобы на ветровом стекле не остался след от присоски.

• Не храните навигатор в бардачке, багажнике или под сиденьем, поскольку там его без труда найдут.

Замена предохранителя: Периодически может возникать необходимость в замене предохранителя, расположенного на конце адаптера автомобильного зарядного устройства. Отверните черную круглую крышку на конце и замените предохранитель.

7. Дополнительные настройки для пользователей, желающих получить расширенные функции:

Чтобы активировать данные расширенные настройки, нужно скачать с нашего сайта <u>www.xdevice.ru</u> бесплатные программы и утилиты (ссылки на программы и полные описания последовательности действий вы найдете на нашем Форуме).

ВНИМАНИЕ: За софт, который вы устанавливаете к себе на навигатор самостоятельно, компания xDevice ответственности не несет! Учтите, все программы вы устанавливаете на свое усмотрение и если вы каким-то образом удалите нужные файлы или навигатор в результате этих действий перестанет у вас работать, в гарантийном ремонте вам откажут. На нашем сайте выложены прошивки и альтернативные оболочки для навигаторов и Вы можете перезаписать (перепрошить) всю первоначальную оболочку устройства самостоятельно!


Открываем Контрольную Панель Windows:



Запускаем Total Commander for Windows CE:

Файл Вид 🔎 🔍 🗖	ð 占 💕 🕈	E			? ×
Найти файлы	Ctrl+F		1		• 1
Переименовать	Ctrl+2	e	^ Имя / Тип	Размер	Дата/Врег
Просмотр	Ctrl+3		🕑 \\Модули	<dir></dir>	
Правка	Ctrl+4	3	My Documents	<dir></dir>	01/02/03
Копировать/перенести	Ctrl+5	8	Setwork	<dir></dir>	01/01/98
Создать папку	Ctrl+7	3	C Program Files	<dir></dir>	01/02/03
Удалить	Ctrl+8	8	ResidentFlash	<dir></dir>	01/01/98
Упаковать в ZIP	Ctrl+Alt+5	8	SDMMC	<dir></dir>	01/01/98
Свойства	Alt+Enter	3	C Temp	<dir></dir>	01/02/03
COOPICIDO	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3	C Windows	<dir></dir>	01/02/03
		3	Control Panel.Ink	23 b	01/02/03
Обновить	Ctrl+R	3	jagc.log	71 b	01/02/03
4			•		

Открываем панель с кнопкой ПУСК и пользуемся виртуальной клавиатурой:

Файл Вид 💋	3 🖨 🗄		∃ @ _ ×
1 Sat - applying	Sen Her State	• 1	\Windows\
~имя / Тип	Размер	Дата/Bper	er ^ Имя / Тип Размер Дата/Е •
😂 {}Модули	<dir></dir>		wmvdmod.dll 884.0 k 09/05,
My Documents	<dir></dir>	01/02/03	8 🔊 ws2.dll 36.0 k 08/23,
	<dir></dir>	01/01/98	8 🔊 ws2instl.dll 8.0 k 08/23,
Filograms	<dir></dir>	01/02/03	8 🔊 wspm.dll 8.5 k 08/23,
ST Favorites	<dir></dir>	01/01/98	
Documents 🕨	<dir></dir>	01/01/98	Input Panel
C Settings	<dir></dir>	01/02/03	Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = •
	<dir></dir>	01/02/03	Tab q w e r t y u i o p L j
C RUN	23 b	01/02/03	CAP a s d f g h j k i ,
Suspend	71 b	01/02/03	
A COLUMN AND A COLUMN	11.9-		
Start YFShell	UE	Total Com	

Таким образом, мы получаем полный доступ и контроль над устройством. Можно выполнять любые действия: записывать, удалять, копировать любые файлы и папки; создавать новые папки; редактировать, все, что захотите. При желании, можно записать дополнительные программы и игры, работающие на платформе Windows CE.



Пример: запускаем БЛОКНОТ и с помощью виртуальной клавиатуры набираем и сохраняем текст

Установить и запустить можно любые приложения, которые работают на Windows CE. Например, можно установить Core Player и слушать музыку параллельно с работающей программой навигации. При желании, вы можете создать на рабочем столе любое количество ярлыков на нужные вам программы, которые вы уже установили себе на навигатор.

ВАЖНО: вы можете создать ярлыки на несколько программ GPS-навигации и запускать их с одной SD-карты!!! Вам нужно будет для этого просто записать все программы в разные папки на свою SD-карту и вынести на рабочий стол ярлыки с прописанными путями к программам.

Не забывайте, что устанавливать и использовать вы можете только лицензионные программы, выполняя все условия лицензионных соглашений!

Все вышеописанные действия и вызов на устройстве данных дополнительных расширенных функций и настроек должен производиться только подготовленными пользователями! Если вам не нужны расширенные функции, или вы плохо разбираетесь в компьютерных терминах и настройках – настоятельно рекомендуем пользоваться ТОЛЬКО родной оболочкой навигатора, с которой вы приобрели само устройство.

Альтернативные оболочки для навигаторов xDevice:

ВНИМАНИЕ!!! Мы, как производители, даем всем пользователям возможность использовать альтернативную оболочку, а не только ту, которая установлена по умолчанию в вашем навигаторе!!! Данная оболочка предназначена для тех, кто хочет использовать Навигатор не только в прямом его назначении для навигации, но и для офисных приложений, игр и других полезных программ. Установить оболочку можно на ЛЮБОЙ навигатор xDevice microMAP !!! Оболочка представляет собой полностью настраиваемое меню. Здесь представлен один из вариантов настроек, который вы легко сможете перенастроить под себя.



8.	Специ	фикация
----	-------	---------

		SiRF Atlas-III, dual-core. CPU 372MHz, DSP 248MHz с пониженным энергопотреблением!	
		4,3"LCD (сенсорный), антибликовое покрытие, 16:9	
	Разрешение	480X272, 6.5M colors, QVGA resolution, Landscape	
Памат	Flash ROM	64 MB SLC NAND flash	
Память	RAM	64 MB SDRAM	
GPS-модуль		Встроенный GPS-модуль SiRF Atlas-III, InstantFIX enabled	
BlueTooth-модуль		Встроенный BlueTooth-модуль – Функция «Свободные руки» (встроенный микрофон и динамик) с функцией ЭХОПОДАВЛЕНИЯ	
Антенна		Встроенная антенна	
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	
Динамик Встроенный динам		Встроенный динамик	
Вход/Выход	Наушники	Разъем: 3.5mm jack	
	SD / MMC	SD/MMC-слот, поддерживается карты SDHC	
USB USB 2.0 Full speed! Up to 12 Mbps. Ус внешний накопитель памяти!		USB 2.0 Full speed! Up to 12 Mbps. Устройство может работать как внешний накопитель памяти!	
Кнопки / Переключ	натели	Питание ВКЛ/ВЫКЛ (Работа/Спящий режим) и кнопка Reset (Мягкая перезагрузка)	
	Тип	несменный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор: Li-Polimer battery 1900mAh	
Батарея Время работы		 Система работает 3 часа при постоянной подсветке экрана, со средними настройками и включенной GPS-функцией. Система работает более 4 часов без включенной подсветки экрана и выключенной GPS-функцией. 	
	Зарядка	Перезаряжаемый аккумулятор	
Авто-зарядка	Выход	5V, 1,5A	
Мультимедия	Форматы	MP3 & MP4, Photo & E-Book	
Физические	Размеры	124 * 80 * 19,5мм	
характеристики	Bec	250 грамм	
Операционная сис	стема	Microsoft Windows® CE .Net 5.0 Core version	

Компания «xDevice»™ (ИксДевайс™) Сайт в Интернете: <u>www.xdevice.ru</u>

Техническая поддержка, инструкции и обновления программного обеспечения находятся на сайте в разделе Support.

Компания «Навигационные системы» E-mail: <u>support@autosputnik.com</u> web-site: <u>http://autosputnik.com</u>



НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АВТОСПУТНИК»

Версия 3.х для xDevice

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Copyright 🕝 2008 «Навигационные Системы».

Все права защищены. Незаконное копирование и использование запрещено.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за использование лицензионного программного продукта АВТОСПУТНИК.

АВТОСПУТНИК определяет Ваше местоположение на электронной карте, помогает быстро найти нужный адрес или объект и проложить к нему маршрут. Местоположение определяется с помощью спутникового приемника GPS, который может быть встроен в устройство или подключаться к нему внешне. Услуга определения местоположения бесплатна.

Программа АВТОСПУТНИК прокладывает автомобильные маршруты с учетом правил дорожного движения и сопровождает в пути голосовыми подсказками. АВТОСПУТНИК принимает информацию о затруднениях движения на дорогах (заторах, пробках), отображает их расположение, скорость и интенсивность, и учитывает эти данные о при прокладке маршрутов.

Система АВТОСПУТНИК базируется на новейших цифровых навигационных картах, отличающихся высокой детальностью, достоверностью и широтой покрытия. АВТОСПУТНИК знает о множестве полезных объектов инфраструктуры POI (point-of-interest): АЗС, рестораны, магазины, метро, вокзалы, аэропорты и т.д.

К важным особенностям программы АВТОСПУТНИК относятся: интеллектуальная система поиска с поддержкой синонимов, несколько вариантов оптимизации маршрута, автоматический поиск GPS-приемника. Удобство пользования добавляют панорамный режим 3D, "ночной" режим отображения карты, комфортный в темное время суток, полная локализация программы и многие другие новшества.

В данном «Полном Руководстве пользователя» Вы найдете расширенное описание возможностей программы. Также Вы можете обратиться к ресурсам сайта <u>http://autosputnik.com</u> за самой актуальной информацией и документацией.

Желаем Вам приятных поездок!

Программа АВТОСПУТНИК активно развивается и совершенствуется, поэтому используемая Вами версия может не соответствовать в полном объёме прилагаемой документации. Ознакомиться с текущим «Руководством пользователя» и скачать актуальное обновление АВТОСПУТНИК можно со страницы <u>http://autosputnik.com/download</u>.

Лицензионное соглашение и ограничение ответственности

Программа АВТОСПУТНИК не продана Вам, Вы имеете право только на использование программы строго в соответствии с условиями Лицензионного соглашения с Конечным пользователем. Устанавливая, регистрируя и используя программу, Вы соглашаетесь с условиями Лицензионного соглашения с Конечным пользователем, которое Вы должны внимательно прочитать перед регистрацией и использованием программы. Лицензионное соглашение выводится в диалоге регистрации, его можно открыть в окне информации «О программе», а также найти в виде текстового файла на носителе с программным обеспечением или в архиве, в котором оно поставлялось. В случае нарушения Лицензионного соглашения, правообладатель (разработчик программы) имеет право отозвать лицензию на использование программы, приостановить или прервать техническую поддержку, сопровождение и обновление программы, а также предпринять иные действия, направленные на восстановление нарушенного права.

Разработчик программы ни в коем случае не несет ответственности, в том числе подразумеваемой, за любые потери и убытки, возникшие в результате использования или неиспользования программы АВТОСПУТНИК и оборудования, на котором установлена программа, Конечным пользователем и (или) любыми третьими лицами. Разработчик программы не гарантирует корректной работы программного обеспечения во всех возможных режимах и ситуациях.

Геоинформационные базы данных навигационной системы (включая цифровые карты) представляют собой статическое отображение динамической среды. Местность и объекты на ней могут изменяться быстрее, чем данные изменения могут быть зафиксированы и описаны. Разработчик программы и его партнеры не гарантируют отсутствия ошибок в программе и базах данных, полноты покрытия территории, а также полного соответствия программы и баз данных любым стандартам, ожиданиям и представлениям Конечного пользователя и любых третьих лиц.

Объективные ограничения системы спутниковой навигации:

Сигнал спутников GPS обычно принимается только в условиях «чистого неба». Под мостами, в туннелях, в подземных гаражах и автостоянках, под густыми кронами деревьев, под металлической крышей автомобиля, в помещении, а также на узких улицах и вблизи высотных зданий сигнал GPS ослабевает или не принимается вовсе. При слабом или отсутствующем сигнале GPS местоположение не может быть определено, или определяется с существенной погрешностью. По возможности, располагайте антенну GPS-приемника в месте, где ей доступен максимально широкий угол обзора неба (например, под наклонным лобовым стеклом автомобиля).

Преградой для сигналов GPS являются атермальные (металлизированные) стекла автомобиля. Под такими стеклами GPS-приемник может работать плохо, а качество навигации - оказаться неудовлетворительным. Рекомендуем использовать внешнюю антенну.

АВТОСПУТНИК является сложным программным обеспечением. Настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством пользователя перед использованием программы.

Подготовка к работе с программой

Системные требования

Перед установкой программы убедитесь, что она предназначена для Вашего навигационного устройства.

Требования к навигационному устройству:

- Навигационное устройство xDevice microMAP;
- Не менее 100 Мбайт на внутреннем диске (Storage memory) или на карте памяти;
- Не менее 22 Мбайт свободной оперативной памяти (Program memory);

Требования к настольному компьютеру (для установки программы)

- Операционная система Windows 98/ME/2000/XP/Vista;
- Привод CD-ROM (для восстановления с CD-носителя, если есть в комплекте);
- Слот для карт памяти SD, MMC.

Установка программы с CD-диска при помощи установщика

Для простой и быстрой установки программного обеспечения на CD-диске предусмотрен установщик. Для установки программного обеспечения с его помощью:

- 1. Установите CD-диск **АВТОСПУТНИК** в привод настольного компьютера и подождите, пока произойдет автоматический запуск диска;
- 2. Если автоматический запуск не произошел, то откройте папку Мой компьютер и дважды щелкните мышью на иконке привода CD-ROM, выберите файл **auto**;
- 3. Установите карту памяти SD (MMC) в слот настольного компьютера или в устройство для чтения карт памяти;
- 4. После запуска диска откроется окно установщика. Для установки программного обеспечения убедитесь, что SD или MMC карта памяти вставлена в устройство чтения и нажмите в установщике кнопку Системный диск;
- 5. В открывшемся окне выберите SD или MMC карту памяти и нажмите кнопку и нажмите кнопку Start;

6. Начнется копирование файлов. Когда оно закончится, карту памяти можно будет вынуть и вставить в специальный слот в навигационном устройстве.

Установка программы с CD-диска копированием файлов

При необходимости Вы можете установить программу АВТОСПУТНИК на навигационное устройство простым копированием файлов вручную. Для этого:

- 1. Установите СD-диск в привод настольного компьютера;
- 2. Установите карту памяти SD (MMC) в слот настольного компьютера или в устройство для чтения карт памяти;
- 3. Скопируйте папку Autosputnik на карту памяти (Внимание!!! На устройствах xDevice microMAP нужно переименовать папку Autosputnik в папку Mobilenavigator, и файл Autosputnik.exe в файл Mobilenavigator.exe ;
- 4. Вставьте карту памяти в навигационное устройство.

Установка и регистрация дополнительных карт

Программа АВТОСПУТНИК поддерживает работу с разными картами. Информацию о приобретении дополнительных карт Вы можете получить на сайте http://autosputnik.com

Для установки дополнительных карт в программу АВТОСПУТНИК:

- 1. Установите карту памяти SD (MMC) в слот настольного компьютера или в устройство для чтения карт памяти;
- 2. Скопируйте в папку с установленной программой АВТОСПУТНИК в каталог **maps** файл карты;
- 3. Вставьте карту памяти в навигационное устройство;
- 4. Запустите программу Автоспутник. Дополнительные загруженные карты открываются в **Меню – Панель настроек – Карта – Список**

Регистрация дополнительных карт осуществляется теми же способами, что и регистрация программы АВТОСПУТНИК (п.п.2.2.)

Регистрация программы

Возможно, Вы получили программу на карте памяти уже зарегистрированной, в таком случае переходите к следующей главе.

Если программа запрашивает регистрационный код, в случае восстановления программы с CD-диска или для получения обновлений через интернет, Вам потребуется произвести регистрацию.

Зарегистрировать программу можно несколькими способами:

Регистрация через интернет (рекомендуемый способ)

Этот способ регистрации – самый быстрый и удобный, он доступен круглосуточно. Заполните форму на странице <u>http://autosputnik.com/register</u> и получите регистрационный код на указанный адрес электронной почты. Регистрация производится автоматически, письмо высылается роботом. По окончании регистрации Вы будете проинформированы, что регистрация окончена. Если Вы не получили письма в течении 2 часов с момента регистрации, то свяжитесь со службой технической поддержки по адресу: <u>support@autosputnik.com</u>

По электронной почте

Отправьте по адресу <u>support@autosputnik.com</u> запрос с темой **Регистрация программы АВТОСПУТНИК**, в котором укажите:

- а. номер лицензии;
- b. номер ID (отображается в окне **Регистрация** при первом запуске программы);
- с. имя владельца устройства;
- d. дату приобретения программы;
- е. точную модель компьютера, на который устанавливается программа;
- f. адрес электронной почты, на который будет выслано ответное письмо с регистрационным кодом.

Ответ на запрос регистрации Вы получите в течение текущего или следующего рабочего дня. Если Вы не получили ответ в указанный срок, то отправьте повторное письмо или воспользуйтесь другим способом регистрации программы.

По телефону

Для тех, кто не может воспользоваться интернет-регистрацией, существует возможность зарегистрировать программу по телефону.

Позвоните по телефону +7-(499)-764-9167 (для абонентов МГТС г. Москвы звонок бесплатный, остальные регионы платят за междугородное соединение). Сообщите о желании зарегистрировать программу АВТОСПУТНИК и продиктуйте сотруднику службы поддержки:

- а. номер лицензии;
- b. номер ID (отображается в окне **Регистрация** при первом запуске программы);
- с. имя владельца устройства;
- d. дату приобретения программы,
- е. точную модель компьютера, на который устанавливается программа;
- f. адрес Вашей электронной почты (если Вы не сообщили адреса электронной почты, при телефонной регистрации будет указан адрес <u>support@autosputnik.com</u>).

Регистрационный код программы будет сообщён Вам по телефону.

ВНИМАНИЕ! Регистрация по телефону возможна только во время работы Службы регистрации и технической поддержки. Обычно это рабочие дни, с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Иногда, по техническим причинам, Вас могут попросить зарегистрировать программу по другим номерам телефонов.

Сохраняйте лицензионную карточку

Не теряйте лицензионную карточку, она является подтверждением легального использования программного продукта АВТОСПУТНИК. В случае утери карточки Вы лишаетесь прав на использование программы. На лицензионную карточку удобно записать регистрационные данные, для этого на ней предусмотрены специальные поля.

Выданный Вам регистрационный код действителен только для одного устройства, номер ID которого Вы сообщили при регистрации. Использование программы с другим устройством без регистрации невозможно.

Изменения регистрационной информации

Номер ID программы АВТОСПУТНИК зависит от внутренних идентификационных номеров устройства. Если Вы поменяли навигационное устройство или установили на него новую прошивку, то номер ID программы может измениться. В этом случае направьте уведомление об изменении номера ID и с запросом на перерегистрацию в Службу регистрации и технической поддержки (support@autosputnik.com), указав:

- Номер лицензии
- Новый номер ID (отображается в окне Регистрация)
- Имя владельца устройства
- Причину изменения регистрационных данных.
- Адрес электронной почты для контакта.
- Старую регистрационную информацию (полностью).

Правила изменения регистрации программы АВТОСПУТНИК описаны на интернет-сайте <u>http://autosputnik.com</u>. В соответствии с этими правилами, сотрудник служб технической поддержки имеет право произвести перерегистрацию или отказать в изменении регистрации программы.

Начало работы с программой

В этом разделе Вы найдёте описание внешнего вида программы, назначение элементов управления и датчиков, узнаете, что требуется настроить перед началом использования АВТОСПУТНИК.

Первый запуск программы

В некоторых случаях при первом запуске программы может появиться окно выбора карты.

После входа в программу на экране появится фрагмент карты и несколько элементов управления. Масштаб карты и текущая позиция могут быть иными.



При отсутствии сигнала GPS-приемника или его недостоверности в центре карты появляется знак вопроса. Он обозначает последнюю определенную позицию или позицию по умолчанию (обычно находится рядом с общепринятым центром соответствующего региона).

Для перемещения карты двигайте ее пальцем или пером в нужную сторону. Для изменения масштаба используйте кнопки и ползунок **Линейки масштабирования**, расположенной справа. Нажав и удерживая кнопку плюс или минус, Вы плавно изменяете масштаб карты, при этом изменяется ее детализация: некоторые объекты могут исчезать или появляться. Нажатие на ползунок линейки масштабирования или на **Датчик масштаба** вызывает меню изменения масштаба.

Кнопка **Меню** вызывает Главное меню программы. Справа от нее находится кнопка **Режим движения**. Слева снизу находится **Панель датчиков**, которые при нажатии меняются, отображая качество GPS-сигнала, текущее время, скорость и оставшееся расстояние и время в режиме движения по маршруту.

Управление программой

Меню карты

Меню карты вызывается коротким нажатием на выбранное место. Точка, на которой вызвано меню, отмечается значком «мишени».

В верхней строке меню находится информация о ближайшем объекте карты, видимом в текущем масштабе и попавшем в область «мишени». При почти равном удалении объектов от точки вызова меню, будет выбран наиболее значительный из них.



Кнопка Подробнее открывает список дополнительных возможностей:

- ✓ Объекты POI информация о близлежащих POI.
- ✓ Адрес адрес выбранной точки, насколько он представлен в справочной базе данных.
- ✓ Закладки быстрая установка закладки, редактирование или удаление близлежащих закладок.
- ✓ Маршрут указание точки маршрута непосредственно на карте. При указании только точки Финиша, от текущей позиции прокладывается маршрут.

Если на карте подсвечен какой-либо объект (например, в результате поиска), то в меню карты появляется кнопка **Очистить**. Она выключает подсветку такого объекта.

Главное меню

В Главном меню собраны основные функции и настройки программы. Для вызова его нажмите кнопку **Меню** (см. п. 3.1.).



Это меню является многостраничным. Переход на следующую страницу меню осуществляется нажатием кнопки **Далее...** Страницы меню закольцованы: после последней страницы открывается первая.

Для выхода из меню в режим карты нажмите кнопку На карту.

Для выхода из программы нажмите кнопку **Закрыть программу**. Вам будет предложено выйти окончательно или свернуть программу. Свернутая программа не требует повторной загрузки и за одну-две секунды запускается на том же месте, где Вы ее свернули. Развернуть программу можно ее повторным запуском, либо нажатием на специальный ярлык в правом нижнем углу окна Today.

Кнопки и панели инструментов

Главными элементами управления программы являются кнопки. Чтобы использовать какую-либо кнопку, уверенно нажмите на нее и отпустите. Отклик кнопки на нажатие может быть разным. Поэтому, если действие на произошло сразу же, немного подождите.

Кнопки сгруппированы в панели инструментов (группы кнопок), расположенные в линию вдоль края экрана. На настраиваемых панелях инструментов можно изменять значения кнопок.

Режим движения

Нажав кнопку **Режим движения** с изображением автомобиля в правом нижнем углу экрана, Вы переключаете программу в «режим движения».

Текущая позиция (красный автомобиль) всегда располагается в нижней четверти экрана, карта ориентируется по курсу движения и может отображаться панорамной проекцией «3D». В верхней части экрана находится подсказка с направлением ближайшего маневра, названием текущей (черным шрифтом) и следующей (синим шрифтом) улиц по маршруту. По ходу движения программа

предупреждает о маневрах голосовыми подсказками. Масштаб карты автоматически меняется в зависимости от скорости движения.

Для выхода из режима движения, нажмите кнопку Режим движения.

Информационные датчики

Панель информационных датчиков располагается слева в нижней части экрана. Слева располагается поясняющая иконка, справа – информационное поле. Одновременно можно вывести только один датчик. Для выбора нужного датчика нажимайте на иконку, пока нужная не появится на экране.

В программе имеется следующий набор информационных датчиков:

- ✓ Качество GPS-сигнала.
- ✓ Текущий заряд батареи устройства.
- ✓ Текущее системное время.
- ✓ Текущая скорость движения, согласно данным GPS-приемника.
- ✓ Расчетное время движения до конца маршрута
- ✓ Расчетное расстояние до конца маршрута

НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

В этом разделе Вы узнаете, как начать работу с программой АВТОСПУТНИК и познакомитесь с ее основными функциями. Чтобы узнать обо всех возможностях программы, ознакомьтесь с «Полным руководством пользователя» на компактдиске с программой или загрузите актуальное руководство пользователя с сайта <u>http://autosputnik.com</u>.

Запуск программы

Нажмите на иконку «Навигация» в главном меню устройства. Через 2-3 секунды начнется запуск программы, сопровождаемый появлением заставки.

Обычно навигационная программа активируется при установке. Если программа не активирована, то ознакомьтесь с Лицензионным договором в окне первого запуска. Если Вы согласны с ним, то нажмите кнопку СОГЛАСЕН и зарегистрируйте программу, как описано выше.

По окончании загрузки программы Вы увидите карту, две кнопки справа внизу экрана и датчик сигнала спутников в левом нижнем углу экрана (см. раздел «Первое знакомство с программой» выше).

Прокладка маршрута

Вы можете проложить маршрут по дорогам, представленным на карте, указав начало маршрута (Старт), место назначения (Финиш) и две промежуточные точки. Маршрут прокладывается от старта к финишу через промежуточные точки в порядке их следования (пункт 1, затем пункт 2), по дорогам с учетом их класса, качества покрытия, допустимой скорости движения, расчетной загрузки и других факторов. При прокладке маршрута учитываются правила дорожного движения и его организация. Кроме того, на карте могут отображаться пробки, которые учитываются при прокладке маршрута.

Мы можете сочетать разные способы указания пунктов маршрута. Например, задать начало маршрута (Старт) в диалоге **План маршрута**, а место назначения (Финиш) - через **меню карты**.

Программа не может прокладывать и отображать на карте несколько маршрутов одновременно. При прокладке нового маршрута предыдущий удаляется автоматически.

Место назначения

В Главном меню нажмите кнопку Место назначения.

Место назначения можно указать несколькими способами:

- ✓ АДРЕС. Для поездки к известному адресу, введите его (название улицы). Номер дома можно указать, нажав кнопку Подробно при найденной улице. Установив адрес, нажмите кнопку Проложить маршрут.
- ✓ POI. Чтобы найти POI по имени, в поле Имя введите название POI, в поле Тип выберите нужный тип объекта POI. Чтобы найти ближайшие к Вам объекты POI определенного типа (например, ближайшие A3C), в поле Где выберите место поиска, в поле Ближе выберите радиус поиска, в поле Тип выберите нужный тип объекта POI. Указав параметры поиска, нажмите кнопку Найти объекты POI. Когда список найденных объектов POI появится на экране, выберите нужный объект из списка.
- ✓ ЗАКЛАДКА. Выберите место назначения из списка Ваших закладок.
- ✓ КООРДИНАТЫ. Введите географические координаты.

Нажмите кнопку Проложить маршрут.

Выберите стратегию маршрута: По основным магистралям (наиболее быстрый при отсутствии пробок), Кратчайший путь (маршрут будет коротким, но обычно не самым быстрым), и Близко к оптимальному (компромиссный вариант, без излишних объездов по магистралям). Маршрут будет проложен от текущей GPS-позиции до выбранного места назначения (финиша) и появится на экране полностью. Для начала движения нажмите кнопку «Режим движения» (справа внизу).

Когда маршрут появится на экране, включайте режим движения и отправляйтесь в путь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы прокладываете маршрут до линейного объекта (например, до середины улицы) или до площадного объекта (например, до озера), то точка финиша окажется в геометрическом центре прямоугольника, описанного вокруг выбранного объекта, и может находиться в стороне от его истинного положения.

План маршрута

Здесь Вы можете составить подробный план маршрута, указав его начало (Старт), конец (Финиш) и две промежуточные точки, через которые будет проложен маршрут.



✓ Кнопки Старт, Финиш, Первая и Вторая остановки – позволяют задать соответственно начало маршрута, место назначения и два промежуточных пункта. После того, как выбраны старт и финиш, становится активной кнопка Проложить маршрут.

Как и место назначения, любой пункт маршрута может быть выбран через адресный поиск, через поиск объектов POI, из числа закладок, а также путем ввода координат или по текущей GPS-позиции.

После нажатия кнопки **Проложить маршрут** Вам будет предложено выбрать стратегию прокладки маршрута, после чего он будет проложен и показан на экране.

Указание точек следования на карте

Любые пункты маршрута можно указать прямо на карте, в том числе промежуточные пункты для изменения конфигурации проложенного маршрута.

- 1. Откройте карту на месте расположения будущего пункта маршрута.
- 2. Нажмите на экран для вызова меню карты.
- 3. В меню карты из пункта **Подробнее -> Маршрут** выберите нужную точку: Старт, Финиш или одну из двух промежуточных точек в порядке следования.
- 4. В случае ошибки повторите выбор точки. Старая точка при этом будет удалена.
- 5. Как только маршрут получит Старт и Финиш, он будет проложен автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении, добавлении и удалении любой из точек маршрут будет автоматически перепрокладываться. При удалении старта или финиша маршрут исчезнет с экрана, при этом все остальные его пункты будут сохранены.

Прокладка маршрута из диалогов поиска

Для удобства, в диалогах поиска объектов и работы с закладками предусмотрена кнопка **Проложить маршрут**. Ее действие аналогично действию кнопки **Проложить маршрут** диалога «Место назначения».

Маршрут прокладывается к выбранному объекту от текущей GPS-позиции.

Удаление маршрута

Маршрут удаляется автоматически при прокладке нового маршрута, а также при выходе из программы (если в настройках не выбрано его сохранение, см. выше).

Вы всегда можете удалить текущий маршрут, если необходимость в нем отпала. Для этого нажмите кнопку **Удалить маршрут** в Главном меню программы.

Поиск адресов и объектов РОІ

Система АВТОСПУТНИК позволяет найти на карте адреса, географические и другие объекты по названию и по расположению на карте. Кроме того, Вы можете самостоятельно помечать точки на карте, создавая «закладки».

Основные функции поиска, а также работа с закладками объединены в одном блоке **Поиск объектов**, который вызывается одноименной кнопкой в главном меню программы.

Варианты поиска:

- Адреса. Поиск адресов (населенных пунктов, улиц и отдельных домов), , дорог, населенных пунктов, рек, озер и водохранилищ, а также некоторых других географических объектов по имени.
- **POI** (Points of interest), иначе «объекты инфраструктуры» или «полезные объекты». Это магазины, рестораны, кинотеатры, АЗС, больницы, стационарные посты ДПС и прочие объекты, расположенные на некотором расстоянии от Вашей текущей позиции или на выбранном участке карты.
- Закладки (Waypoints, путевые точки). Раздел предназначен для создания, просмотра и редактирования собственных «памятных» точек на карте. Вы можете отметить закладками свой дом, дачу и другие важные точки.
- Поиск перекрестков улиц и дорог и другие расширенные функции появятся в последующих версиях программы.

Выберите объект поиска:		Назад
Избранные	Заклад	ки
Адреса	POI	
Текущая позиция	Координ	ата

Для поиска адреса или объекта POI в Главном меню нажмите кнопку **Поиск** объектов на карте. Диалоги поиска выполнены универсальными. Кнопка **Показать на карте** открывает карту в нужно масштабе, показывая подсвеченный объект в центре. Кнопка **Проложить маршрут** прокладывает маршрут от текущей GPS-позиции к выбранному объекту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналогично поиск адресов и объектов производится при указании Места назначения, а также при Планировании маршрута.

Поиск адресов

Нажмите кнопку **Адрес** и в строке, отмеченной синей стрелкой, наберите название интересующего Вас объекта (улицы, города и т.п.). Как только будут введены первые 4 буквы, в окне поиска появятся несколько объектов, в названиях которых встречено ключевое сочетание букв (ключ поиска). Ключ поиска всегда располагается в начале слова. Если ввести два ключа поиска с пробелом между ними, то найдутся все названия, содержащие одновременно оба ключа в начале слов.

Назад Россия, Москва Введите адрес									
-	пе								
3-е транспортное кольцо (Eng 123 [x]									
	Α	Б	В	Г	Д	ΕË	Ж	3	<<
I	И	Й	К	Л	М	Н	0	П	Р
I	С	Т	У	Φ	X	Ц	Ч	Ш	Щ
I	Ьъ	Ы	Э	Ю	Я	-			
B	Россия, Москва Назад Введите адрес								
TPE									
Ľ	··· -								
F	не Ювь Эчак	іе Са овск	ды 3 ий 3	3-я ул -й пе	лица ереу.	і (Мо лок (сква (Мосі) kBa)	
	ювь Эчак Греп	е Са овск	іды 3 ий 3 вски	3-я ул ∹й пе й пр	лица ереу оезд	і (Мо лок ((Мо	сква Мосі сква) ква))	
	ювь Эчак Греп 3-я К Пазе	іе Са овск эяко рыла нки	іды 3 ий 3 вски атска 3-я у	3-я ул -й пе й пр ая ул илица	лица ереу оезд ица а (М	і (Мо лок ((Мо (Москва	сква Мосі сква сква) а)) kœa)))	

Продолжайте вводить название объекта, пока он не появится в окне поиска. Как только все результаты поиска уместятся на экране, клавиатура автоматически скроется.

Для принудительного скрытия клавиатуры нажмите значок **[x]** справа вверху. Для повторного вызова клавиатуры нажмите на строку ввода ключевого слова с синей стрелкой.

Чтобы найти номер дома на выбранной улице, нажмите кнопку **Подробно**. В строке с синей стрелкой введите номер дома, и получите список подходящих объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: тип объекта (улица, проспект и т.д.) в качестве ключа поиска не принимается и обычно игнорируется.

Поиск POI (point-of-interest) - полезных объектов инфраструктуры

Важной частью программы является справочная база данных по объектам инфраструктуры (Points of interest - POI), которая включает такие объекты, как магазины, кинотеатры, рестораны, АЗС, больницы, государственные учреждения и многие другие.

Некоторые объекты POI (аэропорты, станции метро и железной дороги, религиозные объекты и некоторые другие) можно искать по названию через адресный поиск.

Любые POI могут быть найдены по их типу, названию, расположению около текущей позиции или находящиеся в произвольно выбранной области.

Для поиска POI по расположению нажмите кнопку **POI**. Укажите необходимые критерии поиска: **Имя**, **Тип**, **Где** (центр поиска) и **Ближе** (окрестность поиска). Нажмите кнопку **Найти объекты POI**.

Появится список из 50 найденных объектов POI, отсортированных по расстоянию от указанного центра поиска, или от текущей GPS-позиции (если центр поиска не был указан). Если нужного объекта среди найденных не оказалось, можете изменить область поиска в строке **Ближе** или произвести новый поиск POI.

Закладки: установка, просмотр, редактирование

Вы можете указать на карте собственные точки, обозначив интересующие Вас объекты (например, отметить свой дом, офис, памятное место, ориентир, новую АЗС и т.п.). Такие точки называются ЗАКЛАДКАМИ. Закладки можно добавлять, редактировать, удалять и экспортировать в различные форматы. К закладке можно прикрепить звуковой файл, который будет воспроизводиться при проезде мимо нее.

Нажав кнопку Закладки, Вы попадаете в окно менеджера Закладок и видите список уже нанесенных на карту закладок.



- ✓ Кнопка Создать. Предлагает выбрать способ добавления закладки (указанием ее адреса, близости к объекту РОІ или по известным координатам). Чтобы добавить закладку на текущей позиции, выберите По координатам и в появившемся диаолге нажмите кнопку GPS-позиция.
- ✓ Кнопка Показать на карте отображает выбранную закладку на карте в центре экрана.

- ✓ Кнопка **Проложить маршрут** прокладывает маршрут к выбранной закладке от текущей GPS-позиции.
- ✓ Кнопка Удалить удаляет выбранную из списка закладку без дополнительного предупреждения.
- ✓ Кнопка Подробно открывает карточку выбранной из списка закладки:

Изменить	Сохра	анить	Отмена
Имя: 5 Тип: Магазин Адрес: Кантемі GPS: N55°38'12 Время: 02/10/2 Звук: Заметка:	ировска. :.00" E37 :007 16::	я улица ²⁰ 40'22.: 21:05	, дом 17К1, Мо 30''
Показать на к	арте	Проло	ожить маршрут

- ✓ Кнопка Изменить открывает окно для редактирования выбранной строки карточки закладки. Некоторые строки не подлежат редактированию (время и дата установки закладки). В строке Звук Вам будет предложено выбрать звуковой файл с помощью файлового менеджера и прикрепить его к закладке. Файл будет воспроизводится при приближении к закладке на 70-100 метров.
- ✓ Кнопка Сохранить сохраняет закладку со всеми сделанными изменениями и возвращает Вас в окно со списком закладок.
- ✓ Кнопка Выход закрывает карточку закладки без сохранения сделанных изменений.
- ✓ Кнопки Показать на карте и Проложить маршрут имеют обычное назначение (см. выше).

Быстрое добавление закладки на текущей GPS-позиции

Чтобы быстро установить закладку в точке текущего местоположения, войдите в Главное меню и нажмите кнопку **Отметить GPS-позицию**. Откроется окно, в котором выберите категорию закладки и нажмите кнопку **Готово**. Закладка будет моментально установлена в точке с текущими координатами GPS, ей будет присвоен очередной порядковый номер, время создания и тип по-умолчанию. Позже эту закладку Вы сможете отредактировать.

Быстрое добавление закладки на карте

Чтобы установить закладку в точке карты, нажмите на экран в нужном месте. Из появившегося меню карты выберите **Закладки** -> **Добавить закладку.** Далее выберите тип закладки и нажмите кнопку **Готово**. Закладка будет моментально устанавлена в указанной точке, ей будет присвоен очередной порядковый номер, время создания и тип по-умолчанию.

Работа с картой

АВТОСПУТНИК дает Вам весьма удобные и богатые средства для просмотра и управления электронной картой.

Приближение и удаление (масштабирование) карты

Для плавного изменения масштаба нажимайте на кнопки **Плюс** (более подробный масштаб), либо **Минус** (менее подробный масштаб) с правой стороны экрана и удерживайте кнопку. Чтобы остановить масштабирование, отпустите кнопку.

Для быстрого перехода к другому масштабу пользуйтесь меню изменения масштаба. Оно вызывается коротким нажатием на движок линейки масштабирования или на датчик масштаба в левом нижнем углу.



Перемещение (скролл) карты

Чтобы переместить карту, нажмите на экран и сдвигайте карту в нужную сторону. После отрыва пера или пальца от экрана, карта будет перерисована.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме движения переместить карту вручную нельзя.

Дневной и ночной режимы отображения карты

Внешний вид карты может изменяться в зависимости от условий освещения. Дневной режим сделан более контрастным для работы в условиях яркого света. В ночном режиме использованы более приглушенные тона на темном фоне, чтобы не утомлять глаза водителя в темное время суток. Переключить режим отображения карты можно кнопкой **Режим день/ночь** Главного меню.

Снимок (скриншот) карты на экране

Чтобы сделать снимок (скриншот) экрана, нажмите кнопку Снимок экрана Главного меню. Эта функция удобна для фиксации неточностей карты, памятных мест и т.п.

Снимки карты сохраняются в формате *.jpg или *bmp в папку **Screenshots**\, которая располагается в папке с программой. Файлу присваивается имя следующего вида:

scr_20060105_131010_v3.0.jpg, где:

20060105 - это дата в формате год/месяц/день,

131010 - время в формате часы/минуты/секунды,

v3.0. - номер версии программы, в которой сделан снимок.

НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ

Далее Вы познакомитесь с настройками системы АВТОСПУТНИК. Настройки программы разделены на группы, каждая из которых представлена соответствующим значком в основной панели настроек.

Наша программа постоянно улучшается, поэтому Ваша версия настроек может отличаться от описанной ниже. Рекомендуем обновить «Руководство пользователя» с сайта <u>http://autosputnik.com</u>.



Выход

Кнопка **Выход** во всех панелях настроек закрывает текущее окно. При выходе из основной панели настроек происходит сохранение сделанных изменений.

GPS

Настройки подключения GPS-приемника, запись и воспроизведение NMEA-логов (журналов данных, поступающих от GPS-приемника).

Настройки GPS

Поле Конфигурация. Список с набором готовых конфигураций настроек для разных навигационных устройств. Здесь же выбирается автоматическое или ручного подключение приемника.

Выберите из списка Вашу конфигурацию и нажмите кнопку **Подключить GPS**. При успешном подключении остальные настройки определятся автоматически.

При отсутствии готовой конфигурации выберите **Настроить автоматически** и нажмите кнопку **Подключить GPS**. Через одну-две минуты поиска программа подключит GPS-приемник, либо предложит расширенный (более подробный и тщательный) поиск, который может занять до 15 минут.

При успешном подключении приемника кнопка **Подключить GPS** изменится на **Отключить GPS**.

Кнопка **Подключить GPS** подключает GPS-приемник с выбранными настройками, либо начинает автоматический поиск. При удачном подключении GPS-приемника

кнопка изменяется на **Отключить GPS**. При неудачной попытке подключения GPS-приемника выдается соответствующе сообщение.

ВНИМАНИЕ: Чтобы изменить настройки GPS-приемника, следует сначала отключить его.

Запись

Позволяет записывать историю (лог) NMEA-данных, поступающих с GPSприемника, в текстовом виде. В дальнейшем его можно изучить или воспроизвести.

Файл NMEA-данных имеет имя: NMEA_[дата и время начала записи].nm, название текущего файла отображается в нижней части окна. Все записанные файлы размещаются в каталоге с программой в подкаталоге \nmea_logs\.

- ✓ Кнопка Старт включает запись NMEA-лога в новый файл.
- ✓ Кнопка Стоп выключает запись NMEA-лога.

Чтение

Предназначена для воспроизведения записанного ранее файла. Файлы для чтения должны располагаться в каталоге с программой, подкаталог \nmea_logs\.

- ✓ Поле Читать из NMEA файла скорость, с которой будет производиться чтение, относительно скорости записи.
- ✓ Флажок Цикл воспроизведение NMEA-лога «по кругу».
- ✓ Кнопка Выбрать выбор файла для воспроизведения. Файл может располагаться как в папке \nmea-logs\, так и в любом другом месте в КПК. Вы сможете найти его с помощью открывшегося проводника.
- ✓ Кнопка Старт начинает воспроизведение файла.
- ✓ Кнопка Стоп останавливает воспроизведение файла.
- ✓ Поле Выбранный для чтения файл –путь к файлу, выбранному для воспроизведения.

Время

Как известно, технология GPS-позиционирования базируется на системе точного времени UTC (Universal Time Coordinated – Всемирное Координированное Время). Для уточнения внутренних часов навигационного устройства полезно синхронизировать их с системой GPS.

- ✓ Флажок Синхронизировать системное время с GPS-приемником включает уточнение системного времени навигационного устройства по времени GPS.
- ✓ Флажок Использовать часовой пояс, заданный в системе при синхронизации времени учитывается часовой пояс, настроенный в навигационном устройстве. Если Вы не используете системный часовой пояс (например, на некоторых автомобильных компьютерах нет системной настройки часового пояса), то его можно настроить непосредственно в этом диалоге, сняв флажок.

Движение

Общие

Кнопка **3D/2D режим движения** – включает/выключает в режиме движения панорамное отображение карты.

Масштаб

Автомасштабирование. Автоматическое изменение масштаба отображения карты в режиме движения в зависимости от скорости передвижения.



Позиция

Список Обозначение текущей позиции позволяет изменить внешний вид курсора, отображающего текущее положение на карте.

Маршрут

Прокладка

- ✓ Кнопка Перепроложить при уходе с маршрута включает функцию, автопрокладки (восстановления от текущей позиции до финиша через оставшиеся промежуточные точки) маршрута при уходе с него.
- ✓ Поле через ... с устанавливает между моментом ухода с маршрута и его перепрокладкой (восстановлением).

История

- ✓ Кнопка Удалить удаляет текущий маршрут и все его пункты.
- ✓ Кнопка Открыть открывает ранее сохраненный в виде файла маршрут, выбрав его имя из списка.
- ✓ Кнопка Сохранить сохраняет текущий маршрут в виде файла с именем по умолчанию в директорию по умолчанию. Если ранее маршрут не сохранялся, то программа предложит указать имя и путь для сохранения файла.
- ✓ Кнопка «Сохранить как...». Позволяет сохранить маршрут в виде файла с указанием имени и места сохранения.
- ✓ Флажок Автосохранение маршрута включает/выключает функцию автоматического сохранения маршрута при выходе из программы

Стратегия

✓ Список Стратегия позволяет выбрать способ оптимизации машрута либо разрешить программе спрашивать о способе при каждой прокладке маршрута.

Общие

Язык

- ✓ Переключатель Язык (Language) позволяет выбрать системный язык пользовательского интерфейса программы.
- Переключатель Раскладка клавиатуры позволяет выбрать вид экранной клавиатуры. При выборе варианта АБВГД (ABCDE) кнопки экранной клавиатуры расположены в алфавитном порядке, при выборе варианта ЙЦУКЕН (QWERTY) - расположение аналогично клавиатуре настольного коппьютера.

ВНИМАНИЕ: в текущей версии подписи объектов на карте, а также названия объектов при поиске всегда выводятся на русском языке кириллицей.

Профили

В этом диалоге можно сохранить текущий профиль настроек, загрузить один из имеющихся профилей, а также восстановить настройки по-умолчанию.

- ✓ Кнопка Настройки по-умолчанию создает новый файл настроек. В программе восстанавливаются настройки по-умолчанию;
- ✓ Кнопка Открыть открывает один из имеющийся файлов (профилей) настроек;
- ✓ Кнопка Сохранить сохраняет текущий профиль настроек в виде файла с именем по умолчанию.

Над кнопками отображается путь к файлу (профилю) настроек, который используется в данный момент.

Звук

Регулировка системного звука.

Переключатель **Голосовые сообщения**. Переключение тембра голоса звуковых подсказок в программе: мужской или женский.

Элементы управления

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти настройки не доступны в режиме движения.

Панели инструментов

Общий порядок отображения дополнительных панелей инструментов.

Прозрачные кнопки

Здесь Вы можете настроить особую панель «прозрачных кнопок», предоставляющую многоуровневый расширенный доступ к различным функциям программы.



Флажок Показывать названия включает/выключает отображение названий прозрачных кнопок.

Прочие

- ✓ Флажок Ромб в центре экрана включает отображение ромба, обозначающего центр экрана
- ✓ Флажок Стрелка «север» для поворота карты активирует стрелку, показывающую направление на север. Потянув за стрелку, Вы можете изменить ориентацию карты.
- ✓ Флажок Подсказка о кнопке включает вывод подсказки о значении кнопки на панели инструментов при нажатии на нее.
- ✓ Флажок Индикатор масштаба выводит на экран указатель текущего масштаба.
- ✓ Флажок Датчики выводит панель информационных датчиков в левом нижнем углу экрана.
- ✓ Флажок Панель масштаба. Выводит кнопки изменения масштаба и линейку масштабирования в правой части экрана.

Карта

Объекты

В этом окне можно включить или выключить отображение на карте некоторых слоев (групп объектов, которые Вам не требуются); настроить масштаб карты, при котором будут отображаться закладки.

Кнопка **Импорт** позволяет перенести закладки из Pocket GPS Pro или другой версии программы АВТОСПУТНИК. Для того, чтобы импортировать закладки, скопируйте файл waypoints в папку **PGPS–waypoints** в каталог с установленной программой АВТОСПУТНИК. Нажмите кнопку **Импорт**, в появившемся окне выберите файл закладок, намите ОК.

При нажатии кнопки Экспорт закладки сохраняются в файл waypoints_export.csv

Список

В этом окне отображается список доступных карт. При выделении карты в списке, ниже будет показана информация о карте. Загрузить карту для работы с ней можно кнопкой «открыть»

Информация о приобретении обновлений карт, дополнительных карт регионов и их установке в программу находится на сайте <u>www.autosputnik.com</u>

Инфо

О программе

Открывает диалоговое окно **О программе (About)**, в котором находится информация об используемой программе, картах и других базах данных и компонентов:

- 1. Номер версии программы АВТОСПУТНИК.
- 2. Сведения о подключенных картах.
- 3. Информация об авторских правах.
- 4. Уникальный ID Вашей копии программы АВТОСПУТНИК.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В этом разделе Вы познакомитесь с основными и дополнительными элементами управления программой. Важнейшие элементы управления (главное меню, меню карты и некоторые другие), описанные ранее, в этом разделе опущены во избежание дублирования и путаницы.

Главное меню

В Главном меню собраны основные функции и настройки программы. Для вызова его нажмите кнопку **Меню**.



Это меню является многостраничным. Переход на следующую страницу меню осуществляется нажатием кнопки **Далее...** Страницы меню закольцованы: после последней страницы открывается первая.

Функции	главного	меню
---------	----------	------

Панель настроек	Открывает панель настроек программы
Место назначения	Быстро прокладывает маршрут к месту назначения,
	которое Вы указываете после нажатия на эту кнопку
Поиск объектов	Поиск адресов, географических объектов, РОІ,
	закладок, а также точки с указанными координатами и
	текущей позиции.
Закрыть программу	Закрывает программу

Режим день/ночь	Переключает дневной и ночной режимы программы.
Отметить GPS-позицию	Быстро устанавливает закладку на текущей GPS-
	позиции
Снимок экрана	Сохраняет изображение на экране в файл, который
	можно в дальнейшем просмотреть.
План маршрута	Планирование маршрута с указанием всех его пунктов.
	Указав старт и финиш, можно проложить между ними
	маршрут
Стратегия маршрута	Изменение стратегии маршрута: по основным
	магистралям, по кратчайшему расстоянию или
	компромиссные
Удалить маршрут	Удаляет текущий маршрут с карты
Обратный маршрут	Прокладывает маршрут в обратном направлении
Весь маршрут	Маршрут полностью показывается на карте
Мои Закладки	Добавление и редактирование закладок
Режим 3D/2D	Включает-выключает панорамный (объемный) режим
	отображения карты
Настроить GPS-приёмник	Настройки и автопоиск GPS-приемника
Настроить звук	Настройки звука, выбор громкости и голоса подсказок
Карта детально	Приближает карту до масштаба 1см:150м
Увеличить фрагмент	Увеличение выбранного фрагмента карты (провести
	по экрану, выделив приближаемую область)
На карту	Закрывает Главное меню и возвращает Вас в режим
	карты.
Далее	Переход к следующей стренице Главного меню. С
	последней страницы – переход снова на первую.

Панели инструментов

Панель инструментов - это группа кнопок, расположенная вдоль границы экрана. Панели инструментов бывают классические (настраиваемые) и короткие (ненастраиваемые). Короткая панель, содержащая кнопку МЕНЮ, не может быть настроена. Она всегда имеет один и тот же вид.

Классические панели инструментов

В классической панели инструментов можно изменить значение любой кнопки, убрав ненужные. Тип панели инструментов выберите в настройках **Элементы управления -> Панели инструментов**.

Место назн	🛞 Главное меню	A
	🏦 Режим движения	
M	📙 Поиск	
Карта	🚷 Получ. пробки	
Маршрут	День/ночь Ваушах	наб
Сервис	🐕 Закладка по GPS	NIR CO
Настройки		
Разное		

Для настройки классической панели нажмите с удержанием на кнопке, значение которой нужно изменить. Из выпадающего меню выберите новое значение кнопки.

Скрытие панелей инструментов

Чтобы скрыть настраиваемую панель инструментов, нажмите пером на самый край экрана над или под ней. Повторное нажатие откроет скрытую панель инструментов. Данная опция должна быть включена/выключена в настройках программы.

Панель прозрачных кнопок

Панель прозрачных кнопок – это удобный инструмент для опытных пользователей, позволяющий в одно нажатие получить доступ ко всем кнопкам и датчикам программы, построенных в виде иерархии с несколькими уровнями вложенности.

Выберите **Настройки –> Элементы управления -> Прочие** и включите **Прозрачные кнопки.** Теперь по нажатию на центр экрана появится Панель прозрачных кнопок, для выхода из которой надо повторно нажать на центр экрана.

Настройка панели прозрачных кнопок

Настройка значений прозрачных кнопок выполняется с помощью контекстного меню. Нажмите на изменяемую кнопку и удерживайте ее нажатой, пока не появится меню настройки. Из меню выберите раздел и название новой кнопки. Кроме того, для панели прозрачных кнопок можно настроить яркость сетки, иконок и прозрачность фона. Подробнее см. раздел «Настройки».



Кнопки для панелей инструментов

Карта

Иконка	Название	Значение
	Приблизить карту	Мгновенно увеличивает масштаб карты и возвращает его к прежнему значению.
	Фрагмент карты	После нажатия на кнопку выделите область на экране. Выделенный фрагмент будет показан во весь экран
	3D/2D режим	Включает и выключает панорамный (объемный) режим движения. Пока активна только в режиме движения.

Маршрут (Route)

The second s	Место назначения	Быстрая прокладка маршута от текущей GPS- позиции к месту назначения.
	План маршрута	Подробное планирование маршрута с указанием всех его пунктов.
S	Удалить маршрут	Удаляет маршрут с карты и из памяти (в том числе последний автоматически сохраненный маршрут)
<mark>з</mark> З	Стратегия	Выбор и изменение стратегии проложенного маршрута
Z	Обратный маршрут	Прокладывает маршрут в обратном направлении (от финиша к старту, в том числе к месту последней автопрокладки).
	Весь маршрут	Показывает на экране весь проложенный маршрут.

Сервис

MEHIO	Главное меню	Вызывает Главное меню программы.
	Поиск	Поиск адресов и других объектов, включая POI, по названию и расположению, Работа с закладками.
S	Режим движения	Включает и выключает «Режим движения», удобный для работы с программой во время езды.
	Закладка по GPS	Создает закладку на месте текущей GPS-позиции
	День/ночь	Переключает дневной/ночной режимы программы

Настройки

	Настройки	Панель настроек программы
	GPS-приёмник	Настройка и автопоиск GPS-приемника
•	Настроить звук	Настройка голосовых подсказок и их громкости
S.	Настройка движения	Настройка режима движения

Разное

R	Снимок экрана	Создает скриншот экрана в формате JPEG или BMP.
	Справка	Сведения о программе, встроенная справка, Правила дорожного движения, информация о штрафах и другая дополнительная информация.

	Выход	Выход из программы
	Свернуть	Сворачивает программу без предупреждения. Чтобы быстро восстановить ее, нажмите на любой ярлык АВТОСПУТНИК
0	Закрыть	Быстрый выход из программы без предупреждения
	Нет кнопки	Данной кнопке значение не присвоено, никакого действия по нажатию не производится
\odot	Прозрачные кнопки	Вызывает панель прозрачных кнопок (если функция включена в настройках)
	Папка	Только в панели прозрачных кнопок: Следующий уровень с 16-ю прозрачными кнопками.
1	Уровень вверх	Только в панели прозрачных кнопок: Переход на более высокий уровень иерархии.

Информационные датчики

Панель информационных датчиков (ранее они назывались «диаграммами») располагается слева в нижней части экрана. Слева располагается поясняющая иконка, справа – информационное поле. Одновременно можно вывести только один датчик. Для выбора нужного датчика нажимайте на иконку, пока нужная не появится на экране. Нужный датчик можно выбрать и из раздела «Датчики» меню панели инструментов, нажав с удержанием на панели датчиков.

Набор информационных датчиков:

Иконка	Название	Значение
*	GPS	Качество GPS-сигнала. Определяется количеством возможных (желтый цвет) и используемых (зеленый цвет) спутников GPS.
93%	Энергия	Заряд батареи устройства.
15:36	Время	Текущее системное время.
0	Скорость	Текущая скорость движения.
Contraction Common	Остаток пути	Расчетное расстояние до конца маршрута от текущей GPS-позиции.
Осек	Время до финиша	Расчетное время движения до конца маршрута от текущей GPS-позиции.

Стрелка компаса и ромб в центре карты

Стрелка компаса и ромб появляются на карте, если они включены в настройках программы.

Синяя стрелка компаса указывает направление на север. При помощи этой стрелки Вы можете изменить ориентацию карты (повернуть ее). Захватите синюю стрелку и поверните в нужную сторону. Поднимите перо или палец строго над повернувшейся вслед за ним стрелкой, иначе карта будет возвращена в первоначальное положение.

Чтобы быстро сориентировать карту на север, дважды щелкните по стрелке.

Ромб указывает центр экрана навигационного устройства. Здесь появляются найденные объекты, от этой точки обычно производится поиск POI по расположению. Нажатием на центр экрана вызывается панель прозрачных кнопок, если она включена в настройках программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка компаса и ромб не реагируют на нажатия в режиме движения.

Техническая поддержка и контактная информация

Компания «Навигационные системы» оказывает поддержку пользователям программы АВТОСПУТНИК. Компания размещает выходящие обновления программы (если они предусмотрены) и дополнительную информацию о ней на своём Интернет-сайте <u>http://autosputnik.com</u>. Зарегистрированный пользователь может получить доступ к обновлениям и дополнительной информации, указав свои регистрационные данные.

Кроме Интернет-сайта, компания «Навигационные системы» оказывает поддержку по электронной почте <u>support@autosputnik.com</u>, а также по телефону +7(499)7649167.

За личной поддержкой Вы можете обратиться по месту приобретения программы, а также к партнёрам компании «Навигационные системы» по указанным ниже адресам.

Обновление программы

Периодически могут выходить обновления программы АВТОСПУТНИК, доступные для зарегистрированных пользователей. Такие обновления обычно доступны для загрузки с сайта <u>www.autosputnik.com/download</u> при указании регистрационной информации программы: номера Лицензионной карточки и, возможно, некоторых других сведений.

При установке обновления обязательно ознакомьтесь с прилагаемой документацией и строго следуйте её рекомендациям. Для различных КПК (коммуникаторов, навигационных компьютеров) выпускаются разные версии обновлений. Перед установкой обновлений ознакомьтесь с прилагаемой документацией. Сообщение о неверном формате номера лицензии при загрузке обновления означает, что Вы пытаетесь скачать обновление для другого продукта

Если у Вас нет доступа в Интернет, то для получения обновлений обратитесь по месту приобретения программы, или в специализированные офисы партнёров компании «Навигационные системы», адреса которых Вы найдёте ниже в разделе «Адреса специализированных центров».

Техническая поддержка

Поддержка по электронной почте

Вы можете обратиться в Службу технической поддержки компании «Навигационные системы» по электронной почте <u>support@autosputnik.com</u>, либо через специальную форму на сайте <u>http://autosputnik.com/support</u>. Данная услуга бесплатна и доступна без ограничения для всех зарегистрированных пользователей программы АВТОСПУТНИК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Служба поддержки работает с 10.00 до 17.30 по будним дням. Если Вы отправляете сообщение в другое время, оно будет прочитано только в течение очередного рабочего дня.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

Программа не загружается.

Откройте содержимое карты памяти файловым менеджером с поддержкой расширений файлов. Сохраните резервную копию каталога с программой в другом каталоге или на настольном ПК. Включите отображение скрытых файлов. Удалите из каталога с программой файлы с испорченными (нечитаемыми) именами и с расширениями .SWP. Если загрузка не восстановилась, удалите файлы с расширениями .PGPS, .LSS, .RMC, .RT и .RT2, восстановив стандартные настройки программы и удалив историю маршрутов.

Если после удаления файлов программа не запустилась, полностью удалите программу и восстановите ее из исходного дистрибутива.

При загрузке программы появляется сообщение о нехватке файлов.

Откройте содержимое карты памяти файловым менеджером. Попробуйте вручную скопировать из мастер-дистрибутива недостающие файлы в каталог с программой.

Если сообщения о нехватке файлов продолжаются, полностью удалите программу и восстановите ее из исходного дистрибутива.

Программа загружается, но работает очень медленно.

Либо Вы используете «медленную» карту памяти, либо на устройстве доступно менее 22 Мбайт свободной оперативной памяти (Program memory). Замените карту памяти, либо освободите оперативную память, выгрузив другие приложения, или сделав устройству мягкую перезагрузку кнопкой Reset.

После запуска программы вместо карты появляется черный экран.

Завершается нормальный процесс загрузки программы, подождите несколько секунд.

Программа работает, но на экране вместо карты светлый фон.

Скорее всего, на экране отображается участок вне карты. Уменьшайте масштаб до появления карты, либо выполните поиск интересующего Вас региона (например, Москвы). Результат поиска появится в центре экрана. Если определена текущая GPS-позиция, переключитесь в режим движения: на экране отобразится карта вокруг Вашего местоположения. Затем режим движения можно выключить.

GPS-позиция отображается знаком вопроса, датчик GPS-приемника серый.

GPS-приемник не подключен, не работает или неисправен. Подключите GPSприемник и выполните его поиск и подключение в настройках программы. При необходимости замените или отремонтируйте GPS-приемник.

GPS-позиция отображается знаком вопроса, датчик GPS-приемника желтый

GPS-приемник подключен и работает, но текущая позиция не определена достоверно. Если GPS-приемник только что включен, то найдите открытое место и дождитесь «фиксации», появления зеленой полосы на датчике и курсора текущей позиции. Первое включение GPS-приемника может занять несколько минут, рекомендуем расположить GPS-приемник на открытом месте и не перемещать его до определения текущей позиции. В движении время старта GPS-приемника сильно увеличивается и позиция может не быть определена вовсе.

Возможно, принимаемый сигнал слишком слаб для определения Вашего местоположения. Сигнал ослабевает под крышей, в помещениях, в туннелях, в районах с плотной застройкой, под деревьями, а иногда и при неблагоприятных погодных условиях. Необходимо добиться улучшения сигнала, утранив преграды или переместившись на открытую местность.

Курсор GPS-позиции отсутствует, датчик GPS-приемника желто-зеленый

Ваша текущая позиция находится вне пределов экрана. Чтобы ее увидеть, включите режим движения и при необходимости выключите его.

При прокладке маршрута появляется сообщение «Одна из точек расположена вдали от дорожной сети».

Маршрут часто не может быть проложен к точке, расположенной далее 50 км от дорожной сети. Это же относится к текущей позиции, если она находится очень далеко от дорожной сети, или не определена.

Как восстановить стандартные настройки программы.

Войдите в Настройки программы -> Общие -> Профили и нажмите кнопку Настройки по-умолчанию. При этом будут восстановлены стандартные настройки программы.

Альтернативный вариант: удалите все имеющиеся файлы настроек. Он имеют расширение LSS и по умолчанию расположены в папке My Documents\, имя обычного файла настроек **Autosputnik settings.lss**. Если вы сохраняли файлы настроек в другой папке, то удалите их оттуда. При следующей загрузке программы настройки вернутся в стандартное состояние.

Как перерегистрировать программу в случае ремонта или замены устройства по гарантии.

В случае ремонта или замены навигационного устройства изменится номер ID программы и связанный с ней регистрационный код. В этом случае Вы имеете обратиться в Службу право технической поддержки для изменения Правила изменения регистрации регистрационных данных. программного обеспечения Вы найдете на сайте http://autosputnik.com в разделе «Техническая поддержка».

Обращаем Ваше внимание, что Служба технической поддержки имеет право отказать в изменении регистрации программы.

Обращаем Ваше внимание, что Служба технической поддержки имеет право отказать в изменении регистрации программы без объявления причины отказа.

Можно ли изменять внешний вид карты?

Вы можете выключить отображение некоторых объектов на карте, улучшив ее читаемость и несколько повысив быстродействие программы. Для этого в настройках программы в разделе Карта снимите флажки напротив названий ненужных Вам объектов.

Можно ли восстановить потерянный регистрационный код?

Регистрационный код Вы можете получить повторно по электронной почте, заполнив форму на интернет-странице http://autosputnik.com/register/autosputnik/code.php.

Если Вы не можете воспользоваться этим автоматическим сервисом, обратитесь в Службу технической поддержки по телефону. Для восстановления регистрационного кода Вам понадобится номер лицензии.

Карта самопроизвольно разворачивается.

Это может быть вызвано неточным определением направления движения (курса) при низких скоростях движения, а также на остановках. Курсор может самопроизвольно разворачиваться на месте, вызывая повороты карты. Уменьшив масштаб карты, Вы уменьшаете ее склонность с самопроизвольному вращению. Стоит начать движение, как курс уточняется и ориентация карты восстанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный список советов по использованию программы АВТОСПУТНИК находится на сайте <u>http://autosputnik.com</u> в разделе Техническая поддержка.



АВТОСПУТНИК - Ваша автомобильная навигация! Карты для навигационной системы АВТОСПУТНИК

«Автоспутник» использует навигационную электронную карту "Tele Atlas Россия" от компании Tele Atlas - мирового лидера по производству цифровых карт для автомобильной навигации. Эту карту отличает высокая детальность, точность и достоверность при значительной широте охвата территории России. Быстрая интеграция карты в систему АВТОСПУТНИК позволяет выводить на рынок свежие релизы карт через одну-две недели после их получения. Карта адаптирована для отечественных условий эксплуатации, а технология адресного поиска АВТОСПУТНИК учитывает специфику российской системы адресации, где существуют такие понятия, как "дом", "корпус", "строение" и т.д., не присущие зарубежным системам навигации.

Навигационная карта "Tele Atlas Россия" 08.01 с адресами и проекциями зданий от "Геоцентр-Консалтинг"

Покрытие (январь 2008 года):

- Москва, Большой Санкт-Петербург с пригородами, Екатеринбург, Калуга: подробная улично-дорожная сеть, адресная база с расширениями (корпусами, строениями) и дополнительными проекциями (контурами) зданий, объекты POI.
- **Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь**: подробная улично-дорожная сеть, адреса, объекты POI.
- Московская, Ленинградская, Калининградская, Воронежская, Липецкая, Рязанская, Брянская области, Ставропольский край: дорожная сеть между населёнными пунктами более 500 жителей, объекты POI.
- 36 населённых пунктов в Московской области (Балашиха, Долгопрудный, Дзержинский, Люберцы, Химки, Климовск, Королев, Котельники, Красногорск, Красково, Львовский, Малаховка, Мытищи, Нахабино, Одинцово, Опалиха, Реутов, Подольск, Щербинка, Томилино, Троицк. Видное, Юбилейный, Серпухов, Коломна. Шёлково. Ногинск, Электросталь, Сергиев-Посад, Внуково, Железнодорожный, Толстопальцево, Зеленоград, Шереметьевский, Семхоз, Восточный): улично-дорожная сеть, адреса, объекты POI.
- **20 населённых пунктов в Ленинградской области** с подробной уличнодорожной сетью и объектами POI (Гатчина, Кингисепп, Ивангород, Сланцы, Луга, Волосово, Сосновый Бор, Никольское, Отрадное, Тосно, Кириши, Волхов, Подпорожье, Лодейное Поле, Любань, Сертолово, Всеволжск, Солнечное, Репино, Комарово)




- <u>23 населённых пункта в Ленинградской области</u> с подробной уличнодорожной сетью, адресной базой с домами и объектами POI (Ломоносов, Петродворец, Стрельна, Володарский, Красное Село, Александровская, Пушкин, Павловск, Кронштадт, Сестрорецк, Парголово, Колпино, Усть-Славянка, Металлострой, Понтонный, Сапёрный, Белоостров, Дюны, Зеленогорск, Ушково, Молодёжное, Серово, Смолячково)
- Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Смоленская, Калужская, Тульская области: дорожная сеть между городами более 3 000 жителей, объекты POI.
- <u>Основные магистрали России</u> (90% важнейших федеральных магистралей) с объектами придорожного сервиса, основные города (границы, транзитные проезды).
- Лесные и водные объекты по всей стране.
- Общая протяжённость дорожной сети: 122 000 км.
- Более 700 000 адресов и объектов;
- Более 40 000 объектов инфраструктуры POI по всей России (A3C, рестораны, магазины и т.д.).

Дополнительные особенности карты:

- Карта расширена дополнительной базой адресов от «Геоцентр-Консалтинг»: дом, корпус, строение, дробь - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге и городах Подмосковья.
- <u>Актуализирована организация движения автотранспорта</u>: в карту включены многие изменения в организации движения автотранспорта, произошедшие за последнее время по Москве и С.-Петербургу, в т.ч. введение одностороннего движения, участки с запрещением проезда т.п.



Навигационная карта "Tele Atlas Россия" 08.04 с адресами и проекциями зданий от "Геоцентр-Консалтинг"

<u>Покрытие (апрель 2008 года):</u>

• <u>22 города России:</u> Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Калуга, Краснодар, Калининград, Брянск, Рязань, Саратов, Пенза, Самара, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Тверь, Сочи, Адлер: подробная улично-дорожная сеть, адреса.

• <u>48 населённых пунктов в Московской области</u> (Балашиха, Долгопрудный, Дзержинский, Люберцы, Химки, Климовск, Королев, Котельники, Красногорск, Красково, Львовский, Малаховка, Мытищи, Нахабино, Одинцово, Опалиха, Реутов, Подольск, Щербинка, Томилино, Троицк, Видное, Юбилейный, Серпухов, Коломна, Щёлково, Железнодорожный, Ногинск, Электросталь, Сергиев-Посад, Внуково, Толстопальцево, Зеленоград, Шереметьевский, Семхоз, Восточный, Клин, Пушкино, Мамонтовка, Клязьма, Заветы Ильича, Истра, Можайск, Наро-Фоминск, Чехов, Воскресенск, Егорьевск, Раменское): улично-дорожная сеть, адреса.

• 43 населённых пункта в Ленинградской области (Гатчина, Кингисепп, Ивангород, Сланцы, Луга, Волосово, Сосновый Бор, Никольское, Отрадное, Тосно, Кириши, Волхов, Подпорожье, Лодейное Поле, Любань, Сертолово, Всеволжск, Солнечное, Репино, Комарово, Ломоносов, Петродворец, Стрельна, Володарский, Красное Село, Александровская, Пушкин, Павловск, Кронштадт, Сестрорецк, Парголово, Колпино, Усть-Славянка, Металлострой, Понтонный, Сапёрный, Белоостров, Дюны, Зеленогорск, Ушково, Молодёжное, Серово, Смолячково): улично-дорожная сеть, адреса.

• <u>20 субъектов Федерации:</u> Московская, Ленинградская, Калининградская, Воронежская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Владимирская, Калужская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Ставропольский край, Ивановская, Ростовкая области, Краснодарский край, республика Адыгея

• Основные федеральные магистрали России, населенные пункты (транзитные проезды и дорожные развязки). Лесные и водные объекты по всей стране. Свыше 60 000 объектов инфраструктуры POI по всей России (АЗС, рестораны, магазины и т.д.).

• Общая протяжённость дорог: более 152 580 км.

Особенности:

• Дополнительные адреса: дом, корпус, строение, проекции зданий по г. Москва, Большой Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калуга, Казань, Самара, Тольятти, городам Подмосковья, (данные «Геоцентра-Консалтинг»)..

Пробки и затруднения проезда

В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) очень пригодится информация о ситуации на дорогах. Вы не только увидите на экране пробки по нескольким сотням улиц в реальном времени, но и сможете практически использовать эти данные, проложив маршрут в объезд пробок, где это возможно. Подключитесь к каналу СМИЛИНК и получайте их на Ваше навигационное устройство. Пробки и изменения дорожного движения отображаются на экране и учитываются при прокладке маршрутов, по возможности обходя места заторов. Обновляются пробки с периодичностью в несколько минут, после каждого система выполняет обработку обновления ИХ И при необходимости перепрокладывает маршрут. Есть возможность самостоятельно настраивать чувствительность маршрута к пробкам.



Функция возможна при поддержке данной функции навигационным оборудованием.

іFі и др.).

- ВАРИАНТ 2: Через пейджинговый приёмник СМИЛИНК УПИ, необходим интерфейсный кабель от приёмника к навигационному устройству.
- Информация о пробках доступна при подписке на услугу "СМИЛИНК Свободные Дороги"



Copyright:

Источник данных © 2008 Tele Atlas. Copyright © Роскартография.

Геоинформационные данные: «GIS Region Prof» © ЗАО "Геоцентр-Консалтинг", 2008, с использованием картографических материалов © Федерального агентства геодезии и картографии (Роскартография).

Актуализация © 2008 «Навигационные Системы».