




Инструкция по эксплуатации

GPS навигатор

► GN 4388





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**GPS навигатор
GN 4388**

Спасибо что выбрали наш GPS навигатор

- Мы сохраняем за собой право считать этот документ окончательным разъяснением пользователю.
- Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения и улучшения без предварительного уведомления.
- Пожалуйста, сделайте копию важных для вас данных, поскольку мы не несем ответственности за потерю информации.
- Эта инструкция прошла тщательную проверку, но, тем не менее, мы не можем гарантировать полное отсутствие каких-либо ошибок. Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервис центром, при обнаружении ошибки.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, используйте аксессуары, рекомендованные заводом производителем, во избежание непредвиденных поломок. Применение нерекондованных или неподходящих аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и может быть опасно. И в данном случае наша компания не несет никакой ответственности.
- Данные электронной навигации могут не соответствовать реальным дорожным указаниям из-за временных изменений в организации движения

на участке дороги. Пожалуйста, ориентируйтесь на действительное состояние и соблюдайте правила дорожного движения. Вы можете создать аварийную ситуацию на дороге, если будете манипулировать навигатором во время управления автомобилем, в этом случае наша компания не берет на себя никакой ответственности за ущерб.

- Информацию о модернизации и обновлении продукции и ПО смотрите на нашем сайте. Обновление не является обязательным и зависит от вашего желания.
- Изображения в инструкции приведены только в качестве примера и имеют исключительно ознакомительный характер.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5	4.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ АУДИОПЛЕЕРА	15
1.2 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ	6	4.2 РАБОТА В РЕЖИМЕ АУДИОПЛЕЕРА.....	15
2.1 ВНЕШНИЙ ВИД.....	7	5.1 ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ	16
2.2 ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ И ПОДЗАРЯДКА	7	5.2 РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ	16
2.2.1 Питание от сети	7	6.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ.....	18
2.2.2 Подзарядка через сетевой адаптер.....	8	6.2 РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	18
2.2.3 Подзарядка через автомобильный адаптер... ..	8	7.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВИДЕОПЛЕЕРА	19
2.3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....	9	7.2 РАБОТА В РЕЖИМЕ ВИДЕОПЛЕЕРА.....	20
2.3.1 Включение/выключение аккумулятора	9	8.1 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ.....	22
2.3.2 Включение/выключение питания	9	8.2 ПИТАНИЕ	22
2.3.3 Перезапуск системы	10	8.3 ПОДСВЕТКА	22
2.3.4 Автомобильное крепление навигатора.....	10	8.4 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	23
2.3.5 Автомобильная антенна	10	8.5 ВЫБОР ЯЗЫКА	24
2.3.6 Стилус	11	8.6 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	24
2.3.7 SD/MMC карта памяти	11	8.7 BLUETOOTH	28
2.4 СОЕДИНЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ.....	11		
2.5 ГЛАВНОЕ МЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	12		
2.6 ЗАЩИТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО GPS НАВИГАТОРА.....	13		
3.1 ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ НАВИГАЦИИ.....	14		
3.2 ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ	14		

Предлагаем вашему вниманию ваш GPS навигатор, который в основном выполняет навигационные функции, а также в нем есть возможности для просмотра изображений, воспроизведения аудио и видео файлов, также его можно использовать для чтения электронных книг.

- ✓ Высокая чувствительность, низкие энергозатраты ARM9 400M CPU;
- ✓ Прекрасный интерфейс пользователя: простой, легкий в управлении;
- ✓ Управление питанием: позволяет прибору работать дольше и более стабильно.
- ✓ Передача данных: осуществляет подключение и передачу данных с помощью программы Microsoft ActiveSync;
- ✓ Прекрасная идентификация: точно определяется ваше местоположение, прекрасный навигационный сервис;
- ✓ Хороший спутник на досуге: функции MP3 и MP4 могут скрасить ваш досуг;

Вы можете использовать его как угодно: когда управляете автомобилем, на прогулке, на конной прогулке, в ожидании встречи; ваш GPS навигатор поможет сделать вашу жизнь и работу более приятной.

1.1. Комплектация.

Коробка вашего GPS навигатора содержит следующие аксессуары, пожалуйста, проверьте:



GPS прибор



Адаптер питания



Автомобильный адаптер питания



USB кабель



Автомобильная антенна



Наушники



инструкция, гарантия



Автомобильное крепление

Мы советуем вам сохранить этот набор как стандартный. Это стандартный набор аксессуаров. Если вы обнаружите какую-либо недостачу или если любой из предметов будет испорчен, свяжитесь с вашим дилером или агентом.

1.2. Как пользоваться инструкцией.

Для эффективной работы вашего навигатора, для получения более подробной информации о его возможностях, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя.


В процессе ознакомления вы можете увидеть следующие пояснения:

Примечание: Объяснение темы;

Дополнительная информация: Дополнительная, более подробная информация по теме.

Внимание: Предостерегающая информация. Пожалуйста, обратите пристальное внимание на эту информацию и сравните ее с производимыми навигатором действиями, в противном случае, вы можете поранить себя и окружающих.

Руководство пользователя является только приложением к GPS навигатору.



В этой главе мы представляем вам внешний вид устройства и основные функции, позволяющие вам ознакомиться с вашим навигатором в максимально короткие сроки.

2.1. Внешний вид.

1	Сенсорный экран	Отображает основное меню.
2	Индикатор заряда аккумулятора	Показывает подключение к внешней сети; красный цвет индикатора - осуществляется подзарядка, голубой – аккумулятор заряжен.
3	MINI USB порт	Служит для подключения навигатора к компьютеру через MINI USB; или для подключения адаптера.
4	Кнопка перезагрузки	Перезагружает и обнуляет систему.
5	Разъем для подключения стереонаушников	Служит для подключения стереонаушников.
6	Слот подключения SD/MMC карты	Навигатор оснащен SD/MMC картой, на которой могут храниться данные пользователя, поставляемое с навигатором ПО и электронные навигационные карты. Пожалуйста, не извлекайте карту при включенном навигаторе. Примечание: Если вы неаккуратно извлекли карту, нажмите клавишу перезагрузки на левой боковой стороне навигатора для реактивации системы.

7	Кнопка питания	Включает/выключает питание.
8	Меню	Возврат в главное меню.
9	Индикатор Bluetooth	Неактивен: Bluetooth отключен; Мигает: Bluetooth подключен, но соединение с мобильным телефоном отсутствует; Активен: Bluetooth подключен и соединен с мобильным телефоном.
10	Громкоговоритель (спикер)	Проигрывает звуки, такие как голосовые сообщения, музыка и прочие.
11	Приемник сигнала GPS	Разверните GPS приемник в горизонтальное положение для приема сигнала спутника.
12	Стилус	Он используется для работы с сенсорным экраном. Извлеките его перед использованием и верните обратно после.

2.2. Питание от сети и подзарядка.

Перед первым использованием вашего навигатора, полностью зарядите его аккумулятор, используя сетевой адаптер.

2.2.1. Питание от сети.

Есть два способа работы навигатора: от аккумулятора и от сети.

Если прибор не подключен к электросети через адаптер, в качестве источника питания GPS навигатора исполь-

зуются литиевые аккумуляторы. Символ  в верхнем правом углу и символ  в интерфейсе электрических установок показывают текущее состояние электропитания прибора.

Для заряда аккумулятора GPS навигатора необходимо подключиться к внешней электросети через адаптер.

Примечание: Навигатор оборудован встроенным литиевым аккумулятором. В обычном состоянии (если подсветка не слишком яркая) полного заряженного аккумулятора хватает на 10 часов работы. На самом деле время работы может отличаться от заявленного и зависит от того, какие функции навигатора используются. Некоторые функции (аудио и видео плеер, слишком яркая подсветка) требуют больших затрат энергии, что сокращает время работы навигатора без подзарядки.

Внимание: Навигатор оборудован встроенным литиевым аккумулятором. Во избежание пожара или возгорания, не допускайте попадания воды, ударов, сильной тряски, открытого огня, не разбирайте аккумулятор. Он может треснуть и взорваться или выделить опасные химические вещества.

2.2.2. Подзарядка через сетевой адаптер.

Перед первым использованием вашего навигатора, вам необходимо полностью зарядить аккумулятор, используя сетевой адаптер.

1. Подсоедините сетевой адаптер к сетевому порту на правой стороне навигатора;
2. Другим концом подключите адаптер к сети для питания и одновременно подзарядки.




Примечание: Когда аккумулятор зарядится, индикатор станет красным. Пожалуйста, не отключайте адаптер до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится и индикатор не станет голубого цвета. В процессе использования навигатора, следите за зарядом аккумулятора и заряжайте его при низком заряде.

2.2.3. Подзарядка от автомобильного адаптера.

1. Подсоедините один конец автомобильного адаптера к сетевому порту в правой стороне навигатора.
2. Другой конец адаптера подключите к сети для питания и одновременно подзарядки.

Внимание: Пожалуйста, подключайте автомобильный адаптер после запуска двигателя автомобиля, в про-



тивном случае это может вызвать скачок напряжения, что приведет к поломке вашего навигатора.

2.3. Основные функции.

2.3.1 Включение/выключение аккумулятора.

Переключатель аккумулятора  на правой стороне навигатора используется для контроля питания системы.

Поднятый переключатель  показывает, что система подключена к сети через адаптер или работает от аккумулятора.

Опущенный переключатель  показывает, что питание отключено, и система не может быть запущена.

Внимание: Когда переключатель находится в положении «выключен», аккумулятор продолжает подзарядаться, хотя питание системы отключено.

Дополнительная информация: В случае, когда вы продолжительное время не пользуетесь навигатором, вы можете установить переключатель в положение «выключен», это поможет вам сберечь заряд аккумулятора.

2.3.2 Включение/выключение питания.

Кнопка питания  может контролировать включение/выключение питания. Отключенное питание показывает, что система находится в состоянии сбережения энергии; при повторном включении питания система воспроизводит свое последнее состояние.

1. Включение питания:

Пожалуйста, удостоверьтесь, что аккумулятор полностью заряжен или навигатор подключен к сети через сетевой адаптер и переключатель находится в положении «включен» .

Нажмите кнопку питания  на верхней стороне навигатора для включения питания.

Внимание: При переносе навигатора из одного помещения в другое, вам необходимо подождать некоторое время пока он не адаптируется к новым условиям, чтобы избежать короткого замыкания из-за перепада влажности.

2. Отключение питания:

Пожалуйста, нажмите кнопку питания  на верхней стороне навигатора для отключения питания. Система войдет в «спящий» режим и сможет воспроизвести свое состояние при повторном включении.

Примечание: Если вы хотите сохранить заряд аккумулятора, вы можете установить переключатель в положение «выключен» и питание будет отключено.

2.3.3. Перезапуск системы.

Если система не работает, вы можете перезапустить систему следующими двумя способами.

1. Для перезапуска системы нажмите на кнопку перезапуска системы на правой стороне навигатора, используя стилус.
2. Для отключения питания навигатора установите переключатель в положение «отключен». Затем переключите его в положение «включен» для перезапуска системы.

Дополнительная информация: Система может зависнуть в следующих случаях:

1. Переключение между изображениями было остановлено или отложено.
2. Манипулирование стилусом не эффективно, поскольку им не пользовались продолжительное время, или эта функция не может быть активирована.
3. Кнопка питания не работает.

Внимание: Если система не отвечает, при ее перезагрузке, вся несохраненная информация будет утеряна. Пожалуйста, время от времени делайте копии данных.

2.3.4. Автомобильное крепление навигатора.

При использовании навигатора в автомобиле, вам необходимо закрепить навигатор на ветровом стекле с помощью автомобильного крепления.



Внимание: При установке автомобильного крепления навигатора, пожалуйста, внимательно выбирайте его положение. Не фиксируйте навигатор в положении, когда он будет мешать обзору водителя. Не оставляйте его свободно лежать в стороне; не устанавливайте его на воздуховодах; а также не держите его в непосредственной близости от них.

2.3.5. Автомобильная антенна.

Автомобильная антенна улучшает качество приема сигнала. Соедините один конец антенны с разъемом  на правой стороне навигатора, а другой ее конец закрепите на крыше автомобиля.

Примечание: Качество работы навигатора напрямую зависит от возможностей GPS приемника, вашего местоположения и скорости. Во время движения автомобиля качество навигации может быть хуже, поэтому мы предлагаем вам использовать автомобильную антенну.

Примечание: Если ваша машина полностью покрыта шумоизоляцией, пожалуйста, установите антенну на крыше автомобиля через окно. Будьте осторожны при его закрывании, чтобы не повредить антенну (Стеклоподъемники некоторых автомобилей оснащены защитным блокиратором, он оставляет небольшое пространство над стеклом).

2.3.6. Стилус.

Стилус необходим вам для удобного взаимодействия с вашим навигатором. Пожалуйста, будьте с ним аккуратны.

Одинокое нажатие – Одно нажатие на точку экрана стилусом.

Двойное нажатие – Двойное нажатие на точку экрана стилусом.

Рисование – Нажмите на точку экрана и удержите, затем ведите стилусом по экрану.

Внимание: Сломанный стилус, шариковая ручка или любой острый или царапающий предмет могут оставить царапины или сломать экран. Поэтому используйте только не сломанный стилус.

2.3.7. SD/MMC карта памяти.

Дополнительная SD/MMC карта памяти содержит навигационное ПО, электронные навигационные карты и файлы данных. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы карта была правильно установлена.



Внимание: Пожалуйста, не извлекайте SD/MMC карту памяти при работающей системе навигации или проигрывании файлов.

Внимание:

1. Не сжимайте и не сгибайте SD/MMC карту, избегайте падений и ударов.
2. При использовании и хранении карты памяти избегайте высокой температуры и влажности, не оставляйте ее под прямыми солнечными лучами, держите вдали от жидких и едких веществ.
3. Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы SD/MMC карта была правильно установлена, в противном случае она может быть повреждена.

2.4. Соединение с компьютером.

Навигатор может быть подсоединен к компьютеру через MINI USB порт, который расположен на его левой стороне. Вы можете осуществлять обмен информацией

между компьютером и навигатором, обновлять данные в навигаторе по мере необходимости.

1. Пожалуйста, убедитесь, что GPS навигатор включен;
2. Подсоедините один конец USB кабеля к USB разъему на левой боковой панели прибора , а другой к USB порту на компьютере .
3. После подключения, компьютер обнаружит и распознает новое устройство автоматически. GPS навигатор остановит выполнение текущих процедур и переключится в online режим работы с компьютером.
4. Пожалуйста, извлеките MINI USB кабель после завершения соединения с компьютером, и GPS навигатор вернется прерванной работе.

Внимание: Защита данных: Пожалуйста, копируйте данные на внешний носитель каждый раз перед обновлением системной информации. Наша компания не несет ответственности за их потерю.

Примечание: В режиме работы с компьютером GPS навигатор приостанавливает выполнение всех операций и процедур.

Внимание: В процессе взаимодействия, следующие операции разорвут соединение с компьютером, и незавершенные данные будут утеряны.

1. Отсоединение MINI USB кабеля;
2. Отключение питания;
3. Перезагрузка системы с помощью кнопки перезагрузки или переключателя;

4. Нажатие закрывающей кнопки в верхнем правом углу.

2.5. Главное меню и основные функции.

1. Главное меню:



2. Представленные функции:

Навигация	Представляет навигационные функции.
Видео плеер	Воспроизводимые видео форматы: wmv, asf и avi. Поддерживает возможность настройки списка воспроизведения, режим паузы, полноэкранный режим.
Просмотр фотографий	Форматы фото: JPG, GIF, BMP, PNG. Поддерживает функции поворота карточки, масштабирования, слайд-шоу.
Электронная книга	Текстовый формат: txt. Поддерживает постраничный просмотр.

Аудио плеер	Воспроизводимые аудио форматы: WM9, MP3, WAV. Поддерживает случайный выбор проигрываемого трека, последовательный список проигрывания, повтор.
Установки/настройки	Громкость, питание, подсветка, дата и время, язык, системная информация.

2.6. Защита и обслуживание вашего GPS навигатора.

При правильном хранении и эксплуатации, ваш GPS навигатор надолго станет вашим надежным спутником. Пожалуйста, следуйте нижеприведенным правилам, и ваш навигатор прослужит вам долго.

- ✓ **Защита экрана:** пожалуйста, используйте стилус для работы с экраном, избегайте сильного наклона стилуса, это может повредить экран. Для протирки экрана используйте мягкую тряпочку, смоченную несколькими каплями средства для очистки стекол, но не распыляйте очиститель непосредственно на поверхность экрана.
Внимание: Пожалуйста, не забудьте выключить GPS навигатор перед очисткой экрана.
- ✓ **Избегайте падения:** Падение с большой высоты или удар могут повредить такие хрупкие части как экран.

Внимание: Повреждения при аварии не обслуживаются по гарантии.

- ✓ **Не используйте навигатор при следующих условиях:** резкая смена температуры, экстремальный температурный режим (свыше 60 и ниже 0 градусов), высокое давление, сильное загрязнение (пыль), статическое напряжение, высокая влажность, а также в присутствии едких жидкостей.
- ✓ **Избегайте излучения:** излучение от других электрических устройств может исказить изображение на экране навигатора. После прекращения излучения, искажения исчезнут.
Внимание: Мы советуем вам приобрести специальный чехол для защиты от излучения при путешествии на авиатранспорте. Он поможет вам избежать магнитных и индуктивных излучений, которые могут испортить системные данные.
- ✓ **Избегайте яркого света:** Не оставляйте навигатор под прямым ярким светом или ультрафиолетовым излучением; это продлит срок службы прибора.

В этой главе мы представим вам некоторые важные замечания о том, как пользоваться вашим GPS навигатором.

3.1. Функции и особенности навигации.

В зависимости от вашего выбора навигационной системы, навигатор позиционируется, принимая сигнал спутника, и отображает на экране карту и свое местоположение. Система рассчитывает лучший маршрут для достижения конечного заданного пункта, по которому пользователь может добраться наиболее быстро и безопасно.

Система позволит вам насладиться поездкой: визуализация карты, яркая анимация, голосовые сообщения, и словесные инструкции.

Специфика функций навигации зависит от вашего выбора навигационного ПО. Пожалуйста, сверьтесь с Инструкцией для ПО навигатора.

3.2. Важные сведения.

1. Информация электронных навигационных карт.


Возможно, что данные вашего электронного навигатора могут быть не согласованы с реальной ситуацией из-за временных изменений в организации движения на участке дороги. Пожалуйста, примите во внимание состояние трассы и актуальные правила движения. Информацию о модернизации и обновлении продукции и ПО смотрите на нашем сайте. Обновление не является обязательным и зависит от вашего желания.

2. Навигация.

Навигатор предлагает наиболее приемлемый маршрут, пожалуйста, выбирайте маршрут самостоятельно. Водитель может быть более гибок в выборе маршрута, чем GPS навигатор.

3. О приеме сигнала.

Много факторов, такие как плотная многоэтажная застройка (в тоннелях, между высокими зданиями, на подземной парковке, под эстакадами), различные погодные условия, закрытость спутника будут оказывать влияние на получение сигнала, и, как результат, навигатор может выдавать неверное местоположение пользователя, неэффективность навигации.



В этой главе мы расскажем вам, как пользоваться аудио плеером, воспроизводить вашу любимую музыку.

4.1. Функции и особенности аудио плеера.

Аудио плеер поддерживает музыкальные форматы: WMA9, MP3 и WAV; вы можете установить воспроизведение треков по списку или в случайной последовательности.

Перед тем как начать пользоваться аудио плеером, скопируйте ваши аудио файлы в отдельную папку.

4.2. Работа в режиме аудио плеера.

1. Одно нажатие на кнопку  в главном меню откроет аудио плеер как показано на рис. 4.1:




рис.4.1. Режим работы аудио плеера.

	Заккрыть	Одно нажатие выключит аудио плеер.
	Воспроизводить	Одно нажатие запустит или остановит воспроизведение.

	Пауза	Одно нажатие приостановит воспроизведение.
	Стоп	Одно нажатие остановит воспроизведение.
	Проигрывать список	Поддерживает последовательное воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке и повтор воспроизведения.
	Предыдущая песня	Воспроизведение предыдущего трека.
	Следующая песня	Воспроизведение следующего трека.
	Регулировка громкости	Используйте стилус для регулировки громкости, перемещая регулятор влево для уменьшения и вправо для увеличения громкости.
	Перемотка по треку	Используйте стилус для регулировки воспроизведения трека, передвигайте регулятор влево для перемотки назад, вправо — вперед.
	Файл	Одно нажатие переключит на список музыкальных файлов для выбора вашей любимой музыки.
	Название песни и формат	Показывает название песни и воспроизводимый формат.

01:25	Время	Показывает проигранное время трека.
Воспроизведение	Проигрываемый список	Показывает назначенный список воспроизведения.

2. Режим списка музыкальных файлов:




Рис.4.2. Режим списка музыкальных файлов.

	Закреть	Одно нажатие закроет воспроизводимый файл.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующая страница	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возврат к предыдущему файлу.
MP3\	Имя файла	Имя воспроизводимого файла.
Caling- ferr- mp3	Название песни, формат	Название и аудио формат воспроизводимого трека.

В этой главе мы расскажем, как использовать функции просмотра изображений.

5.1. Функции и особенности просмотра изображений.

1. Поддерживает форматы JPG, GIF, BMP и PNG.
2. Поддерживает функции поворота изображения, масштабирования, слайд-шоу.

Перед использованием функции просмотра изображений, скопируйте ваши картинки на карту памяти навигатора.

5.2. Работа в режиме просмотра изображений.

1. Нажмите для открытия программы просмотра изображений, как показано на рис. 5.1.




Рис. 5.1. Режим просмотра изображений.

	Заккрыть	Нажмите для закрытия программы просмотра изображений.
	Увеличение	Пропорционально увеличивает изображение.
	Уменьшение	Пропорционально уменьшает изображение.
	Поворот	Нажмите для поворота изображения на 90 градусов.
	Слайд-шоу	Показывает все изображения по кругу в полноэкранном режиме начиная с текущего.
	Предыдущий кадр	Показывает предыдущее изображение.
	Следующий кадр	Показывает следующее изображение.
	Файл	Нажмите для переключения к списку графических файлов и выберите понравившееся вам изображение.
	Имя файла, формат	Показывает имя просматриваемого файла и его формат.

2. Режим списка графических файлов:



Рис. 5.2. Список графических файлов.

	Заккрыть	Нажмите для закрытия файла.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующая страница	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возврат к предыдущему файлу.
	Имя файла	Показывает имя просматриваемого файла.
	Название изображения и формат	Показывает название и формат изображения.

В этой главе мы расскажем, как использовать функции электронной книги (E-book).

6.1. Функции и особенности программы электронной книги.

1. Поддерживает TXT формат.
2. Поддерживает пролистывание, прокрутку страниц и выбор файла.

Перед использованием функции E-book, пожалуйста, скопируйте ваши текстовые файлы на карту памяти навигатора.

Примечание: Возможен просмотр файлов только сохраненных в кодировке Юникод.

6.2. Интерфейс и операции программы электронной книги.

1. Нажмите  для переключения в режим просмотра текста, как показано на рис. 6.1.;




Рис. 6.1. Режим просмотра текста.

	Заккрыть	Нажмите для закрытия просмотра текста.
	Предыдущая страница	Возврат к предыдущей странице.
	Следующая страница	Переход к следующей странице.
	Прокрутка страниц	Нажмите для перехода в режим выбора страниц, как показано на рис. 6.2. Вы можете выбрать любую страницу для чтения.
	Файл	Нажмите для перехода к списку текстовых файлов и выберите книгу, как показано на рис. 6.3.
	Название документа и формат	Показывает название и формат документа.
	Номер страницы/ общее число страниц	Показывает номер читаемой страницы, общее число страниц в документе.

2. Режим выбора страницы.




Рис. 6.2. Режим выбора страницы.

	Заккрыть	Нажмите для выхода из режима выбора страницы.
	Цифирная клавиатура	Состоит из 10 кнопок от 0 до 9, может составить любое число от 0 до 99999999.
	Поле ввода цифр	Показывает введенное число.
	Удаление предыдущего символа	Нажмите для удаления предыдущего символа.
	Сброс	Сброс всех набранных символов.
	Прокрутка	Переход к n странице, показывает номер текущей страницы и позволяет просмотреть саму страницу.

3. Режим списка текстовых файлов:



Рис. 6.3. Режим списка текстовых файлов

	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущего файла.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующую страницу	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возврат к предыдущему файлу.
	Имя файла	Название документа текущего файла.
	Название текста и формат	Название текста и формат.

В этой главе мы расскажем, как пользоваться функцией видео просмотра.

7.1. Функции и особенности видео просмотра.

1. Поддерживаемые форматы: wmv, asf, avi.
2. Поддерживает полноэкранный режим, перемотка по клипу, выбор файла.

Перед использованием функции видео просмотра, пожалуйста, скопируйте видео файлы на карту памяти навигатора.

7.2. Работа в режиме видео просмотра.

1. Нажмите  для переключения в режим видео просмотра, как показано на рис. 7.1.



Рис. 7.1. Режим видео просмотра.

	Заккрыть	Нажмите для закрытия видео плеера.
	Воспроизводить	Отображает, когда фильм поставлен на паузу или остановлен, нажмите еще раз для продолжения воспроизведения.
	Пауза	Нажмите, чтобы поставить фильм на паузу.
	Стоп	Нажмите для остановки воспроизведения фильма.
	Быстрое воспроизведение	Нажмите для воспроизведения фильма в ускоренном режиме.

	Регулировка громкости	Используйте стилус для регулировки громкости, перемещая регулятор влево для уменьшения и вправо для увеличения громкости.
	Перемотка по видео треку	Используйте стилус для регулировки воспроизведения трека, передвигайте регулятор влево для перемотки назад, вправо - вперед.
	Файл	Нажмите для перехода к списку видео файлов и выберите нужный.
	Название и формат	Покажет название фильма и формат.
	Время	Воспроизведенное время видео / общее время фильма.

2. Режим списка видео файлов:




Рис. 7.2. Режим списка видео файлов.

	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущего файла.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующая страница	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возврат к предыдущему файлу.
	Имя файла	Имя воспроизводимого файла.
	Название фильма и формат.	Название фильма и его формат.

Нажмите  для выхода в меню "настройки системы", затем вы сможете настроить основные важные функции. Такие как "голос", "питание", "подсветка", "дата и время", "язык" и "системная информация".




Голос	Регулировка громкости спикера (громкоговорителя); Включение/выключение "звука касания экрана"
Питание	Проверка настоящее состояние аккумулятора.
Подсветка	Регулировка подсветки экрана; Интервал отключения подсветки при автономном энергопитании; Интервал отключения подсветки при внешнем энергопитании.
Дата и время	Установка времени; Установка даты; Установка часового пояса.
Язык	Установка языка по умолчанию; Установка фона.
Системная информация	Возврат к заводским установкам; Перезапуск GPS; Калибровка экрана.

8.1. Регулировка громкости.

"Регулировка громкости" включает в себя:


1. Регулировка громкости спикера (громкоговорителя);
2. Установка "звука касания экрана"



	Выключение	Выход из интерфейса "регулировки громкости".
	Громкость -	У системы есть 10 уровней громкости (от тихо до громко), одно нажатие может понизить уровень.
	Громкость +	У системы есть 10 уровней громкости (от тихо до громко), одно нажатие может повысить уровень.
	"Звук касания экрана"	Отметив это поле, вы можете включить или выключить звук.
	Текущее состояние громкости	Показывает текущее состояние уровня громкости.

8.2. Питание.

"Питание" позволяет узнать уровень заряда аккумулятора.




	Включение	Выход из интерфейса "энергоснабжение";
	Уровень заряда	Показывает уровень заряда аккумулятора; Уровень будет повышаться с подзарядкой.

8.3. Подсветка.

"Регулировка подсветки" включает в себя:

1. Регулировка яркости подсветки;
2. Интервал отключения подсветки при автономном энергоснабжении;
3. Интервал отключения подсветки при внешнем энергоснабжении.




	Отключение	Выход из интерфейса "установки подсветки";
	Яркость-	При нажатии, яркость подсветки будет снижена на один уровень.
	Яркость+	При нажатии, яркость подсветки будет увеличена на один уровень.
	Влево	Одним нажатием время отключения подсветки сокращается на один интервал.
	Вправо	Одним нажатием время отключения подсветки увеличивается на один интервал.
	Яркость	Показывает текущие установки яркости.

	Интервал времени отключения	После прекращения любых манипуляций, через установленный интервал времени, подсветка отключится, и навигатор перейдет в состояние экономии энергопитания. Существуют 6 установок интервала отключения подсветки: "никогда", "3 мин.", "2 мин.", "1 мин.", "30 секунд", "10 секунд" и повтор.
--	-----------------------------	--


8.4. Дата и время.

"Дата и время" включает в себя:


1. Установка системного времени;
2. Установка системной даты;
3. Установка часового пояса.



1. Одно нажатие  переключит в интерфейс установки даты, затем нажмите  или  для установки года, месяца и числа.



2. Одно нажатие  переключит в интерфейс установки времени, вы можете одним нажатием  или  установить часы и минуты.




8.5. Язык.

Установки языка включают в себя:

1. Выбор языка по умолчанию;
2. Выбор фона

Одно нажатие в разделе установки языка на  или  позволяет выбрать язык, например китайский или английский.


Одно нажатие в разделе установки фона на  или  позволяет выбрать фон, например синий или желтый.




8.6. Системная информация.

Системная информация включает в себя:

1. Возврат к заводским установкам;
2. Перезапуск GPS;
3. Калибровка экрана




Одно нажатие **Заводские уст.** переключит в режим "заводских установок по умолчанию", одно нажатие **Да** вернет заводские установки, и нажатие **Нет** завершит работу в этом режиме.




Одно нажатие **Сброс GPS** переключит интерфейс в "переустановку GPS", нажатие **Да** перепозициониру-

ет GPS; нажатие **Нет** закроет интерфейс перепозиционирования GPS.



Одно нажатие **Калибровка** переключит на интерфейс калибровки экрана. Используйте стилус для нажатия на центр крестовидного курсора, он будет перемещаться из центра в левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний угол, правый нижний угол до тех пор, пока калибровка не будет успешно завершена, затем система переключится в основное меню автоматически.



Мы сохраняем права на любое изменение технологии, и не предполагаем специально оповещать об изменениях в будущем.

Размер	
Вес	
Размер карты памяти	
Аккумулятор	встроенные литиевые аккумуляторы, 1100mAh/3.7V
Спикер (громкоговоритель)	1W@8ohm or 2W@4ohm
Наушники	20 mW/32ohm
Аудио форматы	WMA9, MP3 и WAV
Видео форматы	AVI, MPEG и MPG
Фото форматы	JPG, GIF, BMP и PNG
Е-book формат	TXT
Рабочий температурный режим	0 °C - 60 °C
Температура хранения и транспортировки	-20 °C - 60 °C
Влажность при рабочем режиме	20% - 80% (40°C)
Влажность в режиме хранения и транспортировки	20% - 80% (40°C)
Атмосферное давление	86KPa - 106KPa
Язык	Китайский/ Английский
Фон	Синий/ Желтый
Операционная система	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server2003 / Mac OS 9.0 / Linux2.4.x или более продвинутые версии

Если ваш GPS навигатор не работает в нормальном режиме, пожалуйста, проверьте его по следующим пунктам. Если вы не сможете самостоятельно обнаружить ошибку, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервис центром.

Проблема	Причина	Решение
Не можете включить навигатор	Разряжен аккумулятор	Зарядите его через сетевой или автомобильный адаптер.
	Переключатель выключен	Поднимите переключатель вверх.
Не отображает данные ясно	Подсветка не достаточно яркая	Согласно пункту 8.3., отрегулируйте подсветку.
	Подсветка выключена	Используйте стилус для нажатия на LCD; и экран включится вновь.
Функции сенсорного экрана необычны, ненормальны	Функции сенсорного экрана не настроены хорошо	См. пункт 8.6., настройте его заново
Нет звука	Громкость на самом низком уровне	Сделайте громче
	Плохо подключены наушники	Подключите наушники
Не может подключиться к компьютеру	Плохо подключен кабель USB	См. пункт 2.4., подключите USB кабель
Нет сигнала		Интенсивность сигнала низкая, нужно чуть больше 3х минут для получения сигнала.
		См пункт 2.3.5-3.2
Утеряны данные карты		1. Данные карты содержатся на диске. 2. Свяжитесь с вашим агентом или дистрибьютором. При повторном использовании функций навигатора, вам нужно будет ввести пароль.

8.7. Установки Bluetooth и дополнительные инструкции по использованию.

Инструкции по использованию:

1. Нажмите  в главном меню для переключения в режим установок Bluetooth, см. рисунок ниже:



	Заккрыть	Закрывает текущую папку.
	Телефонная клавиатура	Служит для набора номера.
	Журнал звонков	Записывает все входящие, исходящие и пропущенные звонки GPS; более 20 записей в каждом пункте.
	Последний звонок	Показывает последний исходящий звонок.

	Соединение	Устанавливает соединение по Bluetooth между Bluetooth мобильного телефона и GPS.
	Настройка параметров Bluetooth	Настройка функций Bluetooth, настройка сигнала входящего звонка.
	Регистрация соединений	Регистрирует соединения пары устройств и показывает все когда-либо установленные соединения.
	Статус	Отображает статус текущего соединения

Замечания:

1. Индикатор работы Bluetooth: отключен при выключенном Bluetooth; мигает при включенном Bluetooth, но соединение с мобильным телефоном не установлено; включен, когда соединение с мобильным телефоном установлено.
2. Перед набором номера, пожалуйста, нажмите кнопку звонка, если устройство было отключено и оно автоматически переключится в режим соединения; после успешного соединения, пожалуйста, выйдите из режима телефон.

2. Нажмите  в режиме Bluetooth. Это покажет установки Bluetooth, как показано на рисунке ниже:



	Заккрыть	Нажмите, чтобы закрыть текущую папку.
	Имя Bluetooth	NAV – по умолчанию
	Pin код	Показывает установленный pin код.
	Телефонная клавиатура	Нажмите и установите pin код.
	Сигнал звонка	Показывает сигнал входящего звонка.
	Выбор сигнала входящего звонка	Нажмите и выберите сигнал входящего звонка.
	Сохраняет функцию Bluetooth активной после выхода из меню Bluetooth	Включен по умолчанию.

3. Нажмите в меню настройки параметров Bluetooth, и введите pin код.



	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущей папки.
	Поле ввода цифр	Отображает pin код.
	Цифирная клавиатура	Состоит из 10 цифр от 0 до 9, может составить любое число от 0 до 99999999.
	Сброс	Сбрасывает набранное число.
	Ввод	Нажмите для подтверждения pin кода.

Примечание: Когда новый pin код будет переустановлен, для соединения устройств необходимо ввести этот pin код, иначе соединение не может быть установлено.

4. Нажмите  в меню настройки параметров Bluetooth для выбора сигнала входящего звонка.



	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущей папки
	Имя файла	Имя файла установленного звонка.
	Название документа, формат	Нажмите на документ, чтобы выбрать сигнал звонка.
	Предыдущая страница	Возврат к предыдущей странице.
	Следующая страница	Переход к следующей странице.
	Файл	Нажмите для перехода к списку файлов и выберите один.

5. Нажмите клавишу соединения  в меню настройки параметров Bluetooth для перехода в режим установки соединения.



	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущей папки.
	Время соединения	Отсчет времени, начиная от 60 секунд.

Инструкция по установке соединения:

Поместите телефон рядом с GPS навигатором, затем выберите в главном меню телефона пункт «Bluetooth», «поиск устройств»; нажмите «Опции» и выберите «новый поиск устройства». Спустя несколько минут телефон найдет новое устройство «XXXX», это ваш GPS навигатор. Нажмите «Опции», введите код доступа к Bluetooth устройства XXXX, введите 8888, затем подтвердите. Телефон

покажет вам, что соединение установлено. В третий раз нажмите кнопку «Опции», выберите «соединить». Ваш GPS закроет вкладку Bluetooth соединения автоматически.

Основная функция Bluetooth заключается в быстром подключении телефона и навигатора, при этом индикатор Bluetooth телефона станет красным, затем голубым.

Примечание: Эта инструкция подходит для Nokia 3280, для других моделей мобильных телефонов см. их руководство пользователя.


Примечание: Если ранее с телефоном уже устанавливалось соединение, в следующий раз только при переходе в режим настройки параметров Bluetooth, GPS автоматически установит с ним соединение, а телефон выведет на экран запрос: «был получен запрос на соединение с устройством XXXX», нажмите ОК для подтверждения соединения. При этом нет необходимости повторно вводить код доступа, как это было для поиска нового устройства.

6. Нажмите  в меню настройки параметров Bluetooth для переключения в режим цифровой клавиатуры.



	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущей вкладки.
	Поле ввода	Отображает введенное число
	Цифирная клавиатура	Состоит из 10 цифр от 0 до 9, может составить двадцатизначное число.
	Удаление предыдущего знака	Нажмите для удаления предыдущего знака.
	Звонок	Нажмите для звонка.
	Запись номера	Нажмите для перехода к списку звонков.


7. Нажмите  на телефонной клавиатуре для звонка.



	Минимизация	Нажмите для минимизации вкладки.
	Громкость+	Увеличивает громкость (доступно во время разговора).

	Громкость-	Уменьшает громкость (доступно во время разговора).
	Поле ввода	Отображает номер телефона звонка.
	Тихо	При нажатии существенно понижает громкость, и восстанавливает при повторном нажатии (доступно во время разговора).
	Отбой	Нажмите для завершения соединения.


8. Звонок может быть сброшен пользователем, это отобразится как «неудавшийся вызов».



	Минимизация	Нажмите для минимизации вкладки.
	Громкость+	Увеличивает громкость (доступно во время разговора).

	Volume-	Уменьшает громкость (доступно во время разговора).
	Поле цифрового ввода	Отображает телефонный номер звонка.
	Повторный набор	Нажмите для повторного набора номера.
	Закреть	Нажмите для завершения звонка.


9. Если соединение установлено, отобразится «Соединено»



	Минимизировать	Нажмите для минимизации вкладки.
	Громкость+	Увеличивает громкость (доступно во время разговора).
	Громкость-	Уменьшает громкость (доступно во время разговора).
	Поле ввода цифр	Отображает набранный номер.


	Тихо	При нажатии существенно понижает громкость, и восстанавливает при повторном нажатии (доступно во время разговора).
	Переключить режим	Нажмите для переключения режима (телефон или GPS).
	Отбой	Нажмите для сброса/завершения звонка.
	Маленькая клавиатура	Нажмите для отображения маленькой клавиатуры. Примечание: Эта маленькая клавиатура может быть использована для звонков на дополнительные номера, нажмите повторно и она исчезнет.

10. При входящем звонке отобразится «Входящий звонок».



	Минимизировать	Нажмите для минимизации вкладки.
	Громкость+	Увеличивает громкость (доступно во время разговора).
	Громкость-	Уменьшает громкость (доступно во время разговора).
	Поле ввода цифр	Отображает номер входящего звонка.
	Тихо	При нажатии существенно понижает громкость, и восстанавливает при повторном нажатии (доступно во время разговора).
	Ответ	Нажмите для ответа.
	Сброс	Нажмите для сброса звонка.

11. Отобразится «Соединено» при нажатии кнопки «Ответ». Этот навигатор можно использовать как телефон, говорите в микрофон, а на экране отразится время звонка.





	Минимизировать	Нажмите для минимизациикладки.
	Громкость+	Увеличивает громкость (доступно во время разговора).
	Громкость-	Уменьшает громкость (доступно во время разговора).
	Поле ввода цифр	Отображает телефонный номер и время соединения.
	Маленькая клавиатура	Нажмите для отображения маленькой клавиатуры. Примечание: Эта маленькая клавиатура может быть использована для звонков на дополнительные номера, нажмите повторно и она исчезнет.
	Тихо	При нажатии существенно понижает громкость, и восстанавливает при повторном нажатии (доступно во время разговора).

	Переключить звонок на телефон	Нажмите после окончания звонка для переключения звонка на мобильный телефон или нажмите громкоговоритель Bluetooth на телефоне, Bluetooth обновит соединение автоматически. Примечание: Различные телефоны имеют различные характеристики. К примеру, после нажатия этой кнопки на Nokia, звонок возвращается на устройство, и одновременно отключается Bluetooth. Также будет завершена работа приложения Bluetooth. После окончания звонка соединение Bluetooth обновится автоматически, приложение работы с Bluetooth будет снова запущено. Однако, после нажатия этой кнопки на Motorola, соединение Bluetooth не будет разорвано при переключении звонка на устройство. Интерфейс звонка будет сохранен, а звонок будет возвращен обратно при повторном нажатии пользователя на эту кнопку.
	Отбой	Нажмите для завершения звонка.

Примечание: Для того чтобы сохранить функцию Bluetooth активной во время звонка, вы можете нажать  для возврата в главное меню и переключиться в режим навигации или любой другой. Звонок будет переведен на громкоговоритель.

а) Нажмите  в разделе Bluetooth функции



	Закреть	Нажмите для закрытия текущей папки
	Исходящие звонки	Нажмите для отображения исходящих звонков
	Входящие звонки	Нажмите для отображения входящих звонков
	Пропущенные звонки	Нажмите для отображения пропущенных звонков
	Отображение номеров	Отображаются номера телефонов звонков

	Предыдущая страница	Просмотр звонков на предыдущей странице
	Следующая страница	Просмотр звонков на следующей странице
	Удалить	Нажмите для удаления одного из звонков
	Удалить все	Нажмите для удаления всех записей
	Набор номера	Нажмите для набора номера выбранного телефона Click it to dial the selected number of the records

Примечание: Все записи состоят из не более 20ти звонков из списка Исходящих, Входящих и Пропущенных, включают в себя номер, время звонка, продолжительность и прочее.

13. Нажмите  в режиме работы с Bluetooth и перейдите к списку соединений устройств



	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущей папки
	Список соединенных по Bluetooth устройств	Отображает имена соединенных по Bluetooth устройств
	Предыдущее	Выбор предыдущего устройства
	Следующее	Выбор следующего устройства
	Соединить	Нажмите для отправки запроса на соединение с выбранным Bluetooth устройством
	Отсоединить	Нажмите для отсоединения текущего подключенного устройства
	Удалить все	Нажмите для удаления из списка всех соединенных устройств

Примечание: Если GPS навигатор необходимо соединить с другим устройством по Bluetooth, в то время когда он уже соединен с мобильным телефоном, сначала необходимо прервать текущее соединение, затем найти нужное устройство Bluetooth и нажать  для соединения.

При неудаче, пожалуйста вернитесь в главное меню и нажмите кнопку «соединить» для поиска и соединения с устройством.

Официальный представитель в России
www.global-navigation.ru

